



- |   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| ① | センサー入力端子 | 水位センサーから出ているケーブルをここへ接続します。      |
| ② | テストボタン   | 電源 ON 時にきちんと動作するかチェックできます。      |
| ③ | 電源スイッチ   | 主電源スイッチになります。                   |
| ④ | 電源入力端子   | 警報端子へ供給する電源を接続します。              |
| ⑤ | 警報 1 端子  | 警報機を接続します。リレー動作時に AC100V 出力します。 |
| ⑥ | 警報 2 端子  | 警報機を接続します。リレー動作時に AC100V 出力します。 |
| ⑦ | 乾電池      | 内部リレー動作電源になります。単一アルカリ ×4 個です。   |

- ・ 水位センサとの接続ケーブルを①につなぐ
- ・ ⑤および⑥に警報機を接続する
- ・ ④に電源からの電気をつなぐ。
- ・ 主電源を入れる。



大田商事株式会社