



## 操作方法

1. 警報器の電源ONにする
2. 音量を設定する  
⇒時計回り→音量UP／反時計回り→音量DOWN
3. リモコンのスイッチを押す(ON)  
⇒ 警報器からブザー音が出力される
4. リモコンのスイッチを押す(OFF)  
⇒ 警報器のブザー音が止まる

## ご注意点

- 無線の通信距離は見通し約200mです。ご利用環境により無線通信が困難な場合がありますのでご了承下さい。
- リモコンからの無線受信をした後、約5秒間受信不可となりますのでご注意ください。
- 最大音量で連続約15時間の駆動となります。電池残量不足時の通知(アラーム等)はございませんので、電池が無くなる前の交換をお願いします。