

1 はじめに

バッテリーの装着

バッテリーを装着するには、保護フィルムを取り外し、画像に示すようにスタンドを持ち上げます。所定の位置にバッテリーを入れてネジで留めます。



バッテリーの充電

使用前にバッテリーを8時間充電する必要があります。電源接続端子に電源を接続します。クイック充電器(32701053)を使用することができます(満充電まで5.5時間以内)。

プローブの接続

ハードウェア接続部



1 2
スナップインコネクター



USBホスト
USBデバイス
イーサネット
電源

Leeb衝撃デバイスにはスナップインコネクター1を使用します。

UCIプローブにはスナップインコネクター1または2を使用します。

Portable RockwellプローブにはUSBホストコネクターを使用します。

USBホスト:
追加でマウス、キーボードまたはUSBスティックを接続します。

USBデバイス:
PCに接続します。

イーサネット:
ネットワークに接続します。

電源:
この接続端子に電源を接続します。

測定器の起動

「電源オン/オフ」を押して電源を入れます。



ソフトウェアアップグレード

測定器を初めて使用する前に、ファームウェアのアップグレードを確認することをお勧めします。(Equotip Linkを参照)

2 メインメニュー

起動時にメインメニューが表示されます。機能はすべてタッチスクリーンから直接アクセスできます。前のメニューに戻るには、「戻る」ボタンを押すか、タッチスクリーン左上の「戻る」アイコン(矢印)を押します。



測定

測定画面。



設定

アプリケーション設定 - 詳細は取扱説明書を参照。



データ

測定器に保存した測定値を確認するファイルマネージャーです。



ウィザード

プロセスの信頼性と時間効率を高めるための定義済みワークフロー。



情報

包括的な取扱説明書と重要なデバイス情報にアクセスします。



システム

インターフェイス言語、時刻およびその他のシステム設定を定義します。



電源オフ

デバイスの電源をオフにします。

3 Equotip Link

DVDに収録されているEquotip Link ソフトウェアをインストールします。付属のUSBケーブルを使用して測定器をPCに接続します。インターネットに接続していることを確認してください。



PQ-Upgradeアイコンをクリックして、ソフトウェアアップデートを確認します。

Proceqの継続的なファームウェア開発のメリットを受けるには、定期的にアップデートを行う必要があります。