

【ご使用前にご確認ください】メールの初期設定について

お客様のお手元に機器が届いた際は、**メールの通知が「OFF」となっております。**

メール通知機能をご使用されるお客様は、下記内容をご確認いただき、**通知が届くよう設定してご使用ください。**

*危険運転(急ハンドル・急ブレーキ・急加速)を検知した際や、進入禁止エリアに侵入した際(エリア設定+プロジェクト設定と紐づけした場合のみ)に、メールが届くよう設定することが可能です。



②メールを通知したい「時間帯(スケジュール)」と「曜日」へチェックを入れてください。
<例> ※チェックが入っていないとメール通知が届きませんのでご注意ください。

*****@sooki.co.jp A B C 月 火 水 木 金 土 日

③「同一警報の最小送信間隔(分)」を確認もしくは変更し(デフォルト「5分」)、
管理者パスワードを入力 ⇒ 【確認して設定】をクリックして設定完了です。