

クレーンスケール使用上のご注意(必ずお読み下さい)

バッテリーは作業終了後に必ず **充電**をお願いします。

過放電させると再充電ができなくなり、バッテリーの交換が必要となります。

《以下の使用方法はバッテリーの破損につながります》

・ローバッテリーランプ または表示が 点灯した状態で使用を続ける。

・電源をつけた状態で保管する。

・ローバッテリーランプ または表示が 点灯した状態で本体の電源を切り、バッテリーを再充電せずに保管する。

過放電を防ぐため、1日でも使用したときは、**充電**をお勧めします。

過放電させるとバッテリーの劣化を早めたり **破損**につながります。

クレーンスケール使用上のご注意(※必ずお読みください。)

使用温度範囲を超える高温下でのご利用は危険ですのでお控えください。

ロードセル下部のベアリング及び上部のアイボルト部が熱の影響で劣化します。その結果、円滑にフック等が回転しなくなりアイボルトを固定するボルトが破損し、落下事故が生じる可能性があります。

▲使用前にご確認して下さい。

- ◎強い振動や風の影響を受けないところで使用してください。
- ◎強力な磁力・磁波・電波等がないところで使用してください。
- ◎埃・粉塵・化学薬品などが浮遊しないところで使用してください。
- ◎**高温多湿な場所・風雨中の野外など**では使用しないでください。
- ◎高熱・炎を発生する場所では使用しないでください。

- ◇はかりの各部・アイボルト・フック等に異常や破損等がないことを確認してください。
- ◇接続する機器(ホイストクレーンなど)と正しく接続されていることを確認してください。
- ◇はかりに急激的なショック(打撃・激突衝撃・落下衝撃等)は加えないでください。
- ◇はかりを計量器以外の目的では使用しないでください。特に搬送機としての使用はしないでください。
- ◇秤量以上の加重減量操作はやめてください。

※屋内用ですので、野外では表示が見えにくいことがあります。(表示部がLED(赤色)のもの)

