# SOKKIA









このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです。



不要になったリチウムイオン電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリチウムイオン電池リサイクル協力店へお持ちください。

# SOKKIA



#### 取扱説明書

- このたびはデータコレクター SHC250 をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ● この取扱説明書は、実際に機械を操作しながらお読みください。常に適切な取り扱いと、 正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。
- ご使用前には、標準品が全てそろっているかご確認ください。
   □ 「標準構成品一覧」(別紙)
- 扱いやすく、より良い製品をお届けするため、常に研究・開発を行っております。製品の外観および仕様は、改良のため、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載のイラストは、説明を分かりやすくするために、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。あらかじめご了承ください。

## 本書の読み方

## ▶ 記号について

本書では、説明の中で次のような記号を使っています。

- 使用上の注意事項や、作業前に読んでいただきたい重要事項を示しま
   す。
- : 関連する章(項)や参照していただきたい章(項)を示します。
- 備考: 補足事項を示します。

[スタート]など: 画面に表示されているソフトキーやウィンドウダイアログボックスのボ タンなどを示します。

## ▶ 本書の記述について

## **Bluetooth**®

- ・ Bluetooth®は Bluetooth SIG, INC. の登録商標です。
- ・Marvell®は、Marvell社またはその子会社の登録商標です。
- Microsoft, Windows Mobile および ActiveSync は、米国 Microsoft の米国およびその他の 国における登録商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は各社の商標または登録商標です。

## 目次

1.	安全(	安全にお使いいただくために 1				
2.	使用_	使用上のお願い				
3.	製品構	品概要				
	3. 1	各部の名称	4			
	3. 2	無線 LED	5			
	3. 3	コネクター	5			
	3.4	<i>Bluetooth</i> 無線技術について	. 6			
		■ <i>Bluetooth</i> 無線技術で使用する電波について	. 6			
		■通信上の注意	. 7			
4.	準備		. 8			
	4.1	お使いになる前に	. 8			
	4 2	<u>ソフトウェアのインストール</u>	8			
	=	■ダウンロードの手順	8			
	43	「ジッショー + ジョ Mg	q			
	1. 0	■バッテリーの取り付け	q			
		■バッテリーの存電	10			
	1 1	■ハクノノ 0万電 ハンドフトラップの取り付け	12			
	4.4	ハフトストララフの取り回り	12			
	4.0	<ul> <li>タッノハネル</li></ul>	12			
		■クッナバイルの調空 ■ クッイパウル / P荘コ / II / について	12			
	1.0	■タッナハネル休護ノイルムについて	12			
	4.0		13			
-	4. (	ハリーマネージメントの設定	13			
5.	バソコ	コンへのテータ転送万法	14			
	5.1	インターフェースケーフルの使用	14			
		■パソコンとの接続	14			
	5.2	Blue too th 通信の使用	15			
		■ <i>Bluetooth</i> 通信の ON/OFF	15			
		■ <i>Bluetooth</i> 通信の設定	15			
	5.3	無線システム RS-1B(特別付属品)の使用	15			
	5.4	無線 LAN の使用	16			
		■無線 LAN の ON/OFF	16			
	5.5	CF カードの使用	16			
		■ CF カードの挿入方法	16			
	5.6	KDDI モバイル通信カードへの対応	17			
6.	SHC25	0のリセット	18			
	6.1	ソフトリセット	18			
		■ソフトリセットの手順	18			
	6.2	ハードリセット	18			
		■ハードリセットの手順	18			
	63	フォーマットリヤット	19			
	5. 0	■フォーマットリヤットの手順	20			
7.	仕様		20			
7.	仕様	■フォーマットリセットの手順	20 20			

## 1. 安全にお使いいただくために

この取扱説明書や製品には、製品を安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたいことが表示されています。 その内容と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み ください。

#### 表示の意味





この図記号は禁止事項があることを示しています。 この図の中や近くに、具体的な禁止内容が書かれています。

この図記号は必ず行っていただきたい事項があることを示しています。 この図の中や近くに、具体的な指示内容が書かれています。

### 全体について

## ⚠ 警告

🏵 分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケドの恐れがあります。

#### 電源について

## ⚠ 警告

◇ 端子をショートさせないでください。大電流による発熱や発火の恐れがあります。 ☆止

◆ 
 ◆ 
 ◆ 
 ◆ 
 ◆ 
 ◆ 
 ◆ 
 ○ 
 ◆ 
 ○ 
 ◆ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 ○ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □ 
 □
 □ 
 □
 □ 
 □
 □ 
 □
 □ 
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □



) 傷んだ電源コード・プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。火災・ 感電の恐れがあります。



指定されている電源コード以外は使わないでください。火災の原因になります。



充電器に衣服などを掛けて充電しないでください。発火を誘発し、火災の恐れが あります。



バッテリーの充電には、専用の充電器を使ってください。他の充電器を使うと、 電圧や+-の極性が異なることがあるため、発火による火災・ヤケドの恐れがあ ります。



バッテリーを火中に投げ込んだり、加熱したりしないでください。破裂してケガ をする恐れがあります。



バッテリーを他の機器や他の用途に使用しないでください。発熱・発火による火 災・ヤケドの恐れがあります。



バッテリーを保管する場合は、ショート防止のために、端子に絶縁テープを貼る などの対策をしてください。そのままの状態で保管すると、ショートによる火災 やヤケドの恐れがあります。



水にぬれたバッテリーや充電器を使わないでください。ショートによる火災・ヤ ケドの恐れがあります。

◇ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。 ☆止

## \land 注意

パッテリーからもれた液に触らないでください。薬害によるヤケド・カブレの恐
 <sub>
 兼止</sub>れがあります。

#### Bluetooth 無線技術について



病院内で使用しないでください。医療機器の誤動作の原因になる恐れがあります。



禁止

 $\land$ 

心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



飛行機の中で使用しないでください。飛行機の計器などの誤動作の原因になる恐 れがあります。



自動ドア等の自動制御機器の近くで使用しないでください。 電波が自動制御機器の動作に影響を与え、誤動作による事故の原因になる恐れが あります。

## 2. 使用上のお願い

始業または操作時には、本機の機能および性能が正常に作動していることを確認してからご 使用ください。

#### 直射日光について

機械を長時間、炎天下に放置しないでください。長時間、炎天下に放置すると性能に影響す る場合があります。

#### 防水について

SHC250 の防塵・防水性能は IP66 に適合しています。 使用にあたっては、すべてのキャップを確実に閉めてください。 但し、シリアル信号コネクターは防水構造になっているため、キャップを閉めなくても防水 性は保たれます。

#### データのバックアップについて

データの消失などを防ぐため、定期的に測定データのバックアップ(データの外部機器への 転送など)をしてください。

#### 保管について

ご使用後は機械の清掃をしてください。

- 雨がかかったときは、水分をよく拭きとってから保管してください。
- ・機械の汚れは、埃をよく払ってから柔らかい布で拭いてください。

#### 使用者について

- この取扱説明書は、測量について知識がある方を対象に書かれています。操作・点検・調 整などは、この取扱説明書を熟読し内容を理解した上で、測量について知識がある方の指 示に従って行ってください。
- ・測量作業の際は保護具(安全靴、ヘルメットなど)を着用ください。

#### 免責事項について

- ・ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他 異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
- ・本機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(データの変化・消失、事業利益の 損失、事業の中断など)に関して当社は一切責任を負いません。
- ・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して当社は一切責任を負い ません。
- ・ 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して当社は一切責任を負い ません。

## 3. 製品概要

### 3.1 各部の名称





4

0

キャップを開けた状態

シリアル信号コネクター

0

#### 3. 製品概要

## 3.2 無線 LED

#### 無線通信状態の表示

 緑色点滅: Bluetooth 無線機 通信中、または Bluetooth Class1 無線システム「RS-1B」(特別付属品)通信中 赤色点滅: 無線 LAN 通信中 複数の無線を同時に使用したときは順番に点滅します。
 ☞ 無線システム: 「5. パソコンへのデータ転送方法」

## 3.3 コネクター

#### シリアル信号コネクター



No. 1	DCD	(IN)
No. 2	RXD	(IN)
No. 3	TXD	(OUT)
No. 4	DTR	(OUT)
No. 5	GND	
No. 6	DSR	(IN)
No. 7	RTS	(OUT)
No. 8	CTS	(IN)
No. 9	RI	(IN)



No. 1	VCC
No. 2	V-
No. 3	V+
No. 4	GND

USB コネクター (Type Mini-B)



No. 1	VDD
No. 2	V-
No. 3	V+
No. 4	NC
No. 5	GND

#### 3. 製品概要

## 3.4 Bluetooth 無線技術について

4

- 海外で使用する場合は、その国の電波法の認証が必要になります。ご使用の際は、あらかじめ最寄りの営業担当にご相談ください。
- 通信内容および通信に付随する内容の補償はできません。重要な通信を行う場合は事前に 問題なく通信ができるかどうか十分なテストを行ってください。
- ・他人の通信内容を、第三者にもらしたりしないでください。

#### ■ Bluetooth 無線技術で使用する電波について

SHC250 の *Bluetooth* 無線技術の使用周波数は、2.4GHz 帯域です。下記の機器などは、 *Bluetooth* 無線技術と同じ電波の周波数帯を使用しています。

これらの機器の近くで SHC250 を使用すると、電波の干渉を発生するおそれがあります。そのため、通信ができなくなったり速度が遅くなったりする場合があります。

- ・電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- ・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ・IEEE802.11b または IEEE802.11g 無線 LAN 機器

本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をお守りください。

● 電子レンジの近くでは使用しないでください。

- ・強い電波の干渉により正常に通信できない場合があります。通信時は電子レンジから 3m 以上離れてください。
- ▶ 構内無線局や特定小電力無線局の近くでは、以下の対応を行ってください。
  - ・通信する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されて いないことを確認してください。
  - ・万一、SHC250から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等(例えば、有線による接続など)を行ってください。
  - ・その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生し た場合などは、最寄りの営業担当にご相談ください。
- IEEE802.11b または IEEE802.11g の無線 LAN 機器の近くで使用する場合は、使用しない機器の電 源を切ってください。

・電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。

● テレビ、ラジオを SHC250 の近くでは、できるだけ使用しないでください。

・テレビ、ラジオなどは、*Bluetooth*無線技術とは異なる電波の周波数帯を使用している ため、SHC250の近くでこれらの音響機器を使用しても通信に影響はありません。ただ し、SHC250を含む*Bluetooth*機器が発する電磁波の影響によって、これらの音響機器の 音声や映像にノイズが発生する場合があります。

### ■ 通信上の注意

#### ● 良好な通信のために

途中に障害物がある場合には、通信距離が短くなります。特にコンクリートや鉄筋コンク リート、金属がある場合は通信できません。木材やガラス、プラスチックなどは通過しま すので、通信はできます。ただし、内部に鉄骨や鉄板、アルミ箔を使用した断熱材等使用 されている場合や、金属粉を混ぜた塗料で塗装してある場合も通信できないことがありま す。

- ・防水のためにケースに入れる場合はビニールやプラスチックのケースに入れてください。金属で覆うと通信できません。
- ・アンテナの向きが変わると通信距離が短くなることがあります。
- 雨天や霧、森林の中、人ごみや地面の近くでは通信距離が短くなることがあります。
  - ・SH0250 で使用している電波は、水分に吸収され電波が弱くなることがあります。また、 地面の近くでは電波が弱くなりますので、無線装置はできるだけ高いところで使用して ください。

4

・弊社は、すべての Bluetooth 対応機との通信を保証するものではありません。

## 4. 準備

## 4.1 お使いになる前に

SHC250 をご使用になる前に必ずバッテリーを充電してください。 またパソコンへのWindows Mobile デバイスセンターまたはActiveSync のインストールが完 了するまでは、本機をパソコンへ接続しないでください。

## 4.2 ソフトウェアのインストール

Windows Mobile デバイスセンターまたは ActiveSync をインストールすることで、パソコンと SHC250 との間でパートナーシップの設定や、Microsoft Outlook と SHC250 の予定表や連絡 先などのデータを同期させたり、ファイルやフォルダーをコピーすることができます。

### ■ ダウンロードの手順

パソコンが Windows Vista の場合は、下記の URL より Windows Mobile デバイスセンターをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=ja

### 備考

- ・パソコンがWindows XP 及びWindows 2000 Service Pack 4の場合は、次のURLより ActiveSyncをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。http:// www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=9E641C34-6F7F-404D-A04B-DC09F8141141
- ・Windows Mobile デバイスセンターやActiveSync の設定や使用方法の詳細は各ソフトウェ アのヘルプを参照してください。
- ・Windows Mobile デバイスセンターやActiveSync に関する情報は下記のURL を参照してください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/

#### 備考

- Windows Mobile  $\vec{r}$ //イスセンター 6.1 は Windows Vista オペレーティングシステムがサポートしています。
- ・ActiveSync4.5 は Windows 2000 Service Pack 4 および Windows XP オペレーティングシス テムがサポートしています。

#### 4. 準備

## 4.3 バッテリー

- バッテリーの取り付け
- **1** ハンドストラップをはずします。
- バッテリーカバーノブを矢印方向にスライ ドさせます。
- バッテリーカバーを開けます。
   バッテリーカバーを開けると自動的にサスペンド状態に移行します。

備考

サスペンド状態とは: 画面が消えて電源は OFF となりますが、各 種設定は保存される状態です。 電源キーを押して電源を OFF にしたとき も、サスペンドの状態になります。

- 4 右図の方向でバッテリーを取り付けます。
- 5 バッテリーカバーを閉じます。



#### ■ バッテリーの充電

- 本体にバッテリーを取り付けた後、AC/DC コンバーター AD-11A のコネクターを SHC250 に差し込みます。
- AD-11A をコンセントに差し込みます。この とき LED が点灯します。充電は約5.5 時間 で完了します。

#### LED の表示について

- 赤色点灯: 充電中
- 緑色点灯: 充電完了
- 消灯 : 充電エラー (バッテリー未装着または充電温度)

範囲外)



## 4

- ・充電は室温 10~40 ℃で行ってください。
- ・バッテリーは使用しなくても自己放電しますので、使用前に必ず充電してください。
- ・ サスペンド状態の保持時間は約8日間です。(満充電バッテリー使用時)
- ・サスペンド状態を保持するためには、8日に1度は完全に充電してください。
- ・長時間使用しない場合でも、15日に1度は完全に充電し、30℃以下のところで保存してください。1度でも過放電状態になると性能が低下し、充分な充電ができなくなりますので特にご注意ください。
- ・充電中、充電器や本体が熱を持つことがありますが、故障ではありません。
- ・充電直後のバッテリーの充電は、バッテリーの劣化等の原因となる事があります。
- ・連続充電は行わないでください。バッテリー・充電器の劣化を引き起こすことがあります。 もしも行う場合は、充電器を約30分程度休止させてから行ってください。

備考

バッテリーを節約するには

● バックライト

バックライトの輝度は工場出荷時、4(暗い側から4番目)です。必要のないときは輝度 を下げたり、すぐに消えるように設定してください。輝度は下記の手順で調整します。

**1** [スタート]→[設定]→[システム]→[バックライト]→[照度]タブをタップします。

2[バックライト照度(バッテリー)]スライドバーを左右に動かします。

#### 無線の電源

使用していないときは *Bluetooth* 無線機、*Bluetooth* Class1 無線システム(RS-1B)およ び無線 LAN の電源を 0FF にしてください。

#### ● 低温時の使用

バッテリーは低温では容量が低下します。低温時に使用の際はできるだけ保温してください。

#### ● CF カード、SD カード、USB ポート

必要なとき以外はカードやケーブルをはずしてください。

## 4.4 ハンドストラップの取り付け

- ハンドストラップを①のハンドストラップ 用フックに取り付けます。
- ハンドストラップを②のハンドストラップ 用フックに取り付けます。



## 4.5 タッチパネル

#### ■ タッチパネルの調整

スタイラスペンで、[スタート]→[設定]→
 [システム]→[画面]→[画面の補正]
 ボタンをタップします。

初めてお使いになる時やフォーマットリ セット後に電源を入れたときは、自動的に 調整画面が表示されます。

マットリセット」

2 5ヶ所の十字線の中心を触れます。

タッチパネルの操作は、付属のスタイラス ペンを使用してください。ボールペンや鉛 筆は使用しないでください。 スタイラスペン



#### ■ タッチパネル保護フィルムについて

SHC250には液晶タッチパネル用の保護フィルムが付属しています。 紫外線(UV)によるタッチパネルの劣化防止、およびスタイラスペンを使用して操作する場 合のパネルへの傷つけ防止のため、このフィルムを貼ってご使用ください。 また、フィルムが傷ついたときは、新しいものと交換してください。

## 4.6 自動起動の設定

SH0250 は予定表の設定などによる自動起動は工場出荷時、無効になっています。 自動起動を有効にする場合は、下記の手順で設定を変更してください。

- 1 [スタート]→[設定]→[パワーマネジメント]→[時計]タブをタップします。
- 2 [時計による起動を有効]をチェックします。
- **3** OK ボタンをタップします。

### 4.7 パワーマネージメントの設定

電源を入れたままにした場合、自動的に電源を切ることによりバッテリーの消耗を防ぎます。 また、上記の自動起動設定を有効にすると、0Sの仕様により不定期に自動起動することがあ りますので、パワーマネージメントの設定を推奨します。

- 1 [スタート]→[設定]→[パワーマネジメント]→[詳細設定]タブをタップします。
- 2 「バッテリー使用時:電源を切るまでのアイドル時間」をチェックします。
- 3 「5分」を選びます。
- **4** OK ボタンをタップします。

#### 備考

無線機との通信中は、ここでの設定時間を経過しても自動的に電源は OFF になりません。

## 5. パソコンへのデータ転送方法

## 5.1 インターフェースケーブルの使用

#### ■ パソコンとの接続

4

パソコンへのWindows Mobile デバイスセンターまたはActiveSync のインストールが完了するまでは、本機をパソコンへ接続しないでください。

- 1 下図のように SHC250 とパソコンを USB ケーブルで接続します。
- 2 パソコン画面の指示通りに進めます。
- 3 接続が完了すると、パソコン上に Windows Mobile デバイスセンターまたは ActiveSync ウィンドウが表示され同期が開始されます。「エクスプローラ」アイコンをクリックする と、本機内のファイルを見ることができます。



## 5.2 Bluetooth 通信の使用

SHC250 は *B / ue too th* 通信機能が内蔵されています。同機能を備えたトータルステーションな どとワイヤレスで情報を交換することができます。\*<sup>1</sup>

#### ■ Bluetooth 通信の ON/OFF

Bluetooth機能を ON にするには下記の手順で操作します。

- **1** SHC250 の電源を ON にします。
- システムトレイの Bluetoothマークをタップして、ポップアップメニューから [Bluetooth マネージャ]を選択します。 Bluetooth 機能が ON になると無線 LED が緑色に点滅します。

## 4

*Bluetooth*機能は使用するときのみ電源を入れてください。電源 ON のままにしておくと、通常より動作時間が短くなります。

#### ■ Bluetooth 通信の設定

*Bluetooth*通信の設定の詳細は、「Bluetoothマネージャ取扱説明書」を参照してください。 \*1 対応プロファイル SPP、DUN

### 5.3 無線システム RS-1B(特別付属品)の使用

特別付属品(別売)の Bluetooth Class1 無線システム「RS-1B」を取り付ければ、トータル ステーションなどとワイヤレスで通信できます。

SHC250 への RS-1B の取り付け方法は、各取扱説明書を参照してください。 RS-1B の設定の詳細はアプリケーションのヘルプを参照してください。 RS-1B 機能が ON になると、無線 LED が緑色に点滅します。

## 4

RS-1B は使用するときのみ電源を入れてください。電源 ON のままにしておくと、通常より動作時間が短くなります。

## 5.4 無線 LAN の使用

内蔵の無線 LAN 機能を使用すれば、ワイヤレスでネットワークに接続できます。

#### ■ 無線 LAN の ON/OFF

無線 LAN 機能を ON にするには下記の手順で操作します。

- **1** [スタート]→[設定]→[システム]→[無線LAN 電源]アイコンをタップします。
- 【 電源 ON] ボタンをタップします。
   無線 LAN 機能が ON になると無線 LED が赤色に点滅します。

## 4

無線LANは使用するときだけ電源を入れてください。 電源 ON のままにしておきますと通常より動作時間が短くなります。

無線LAN によるネットワーク接続の詳細は、下記のURL を参照してください。 http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/wm50/techinfo/tips/connections.mspx

### 5.5 CF カードの使用

#### ■ CF カードの挿入方法

CF カードは下図の向きで挿入してください。 表裏を間違えて無理に挿入すると、カード挿入口のピンが破損し故障する場合があります。



4

カードをまっすぐに挿入してください。

カードを斜めに無理に挿入すると、カード挿入口のピンが破損し故障する場合があります。

## 5.6 KDDI モバイル通信カードへの対応

携帯電話での通信を行うには、モバイル通信カードが必要です。 KDDI より発売されている CF カードタイプのモバイル通信カードへの対応は以下のとおりです。

通信カード	対応状況
W03H	対応していません
W04K、W05K	対応しています

モバイル通信カードを SHC250 に挿入したままの状態で、SHC250 のリセットまたは電源の入れ直しを行うと、モバイル通信カードを認識しない場合があります。

その場合は、SH0250の電源がオンの状態でアプリケーションを終了し、モバイル通信カードを抜いた状態で約5秒待ってから差し直した後、アプリケーションを起動し直してください。

## 6. SHC250 のリセット

キーを押したり画面をタップしても応答がない場合は、SHC250をリセットする必要があります。SHC250のリセットには下記の3種類があります。 リセットをしてから 0S が再起動するまで、約1分以上かかります。

### 6.1 ソフトリセット

ソフトリセットでは実行中のすべてのアプリケーションが停止し、編集中のデータは失われ ますが、インストールしたプログラムや保存されたデータは保護されます。

#### ■ ソフトリセットの手順

- **1** ケーブルやカード(CF, SD)が取り付けられているときは、すべて取りはずします。
- 2 連絡先キーを押しながらカーソルキーを右斜め上方向に2秒以上押します。

## 6.2 ハードリセット

ソフトリセットしても正常に動作しないときはハードリセットをおこなってください。 ハードリセットでは実行中のすべてのアプリケーションが停止し、編集中のデータは失われ ますが、インストールしたプログラムや保存されたデータは保護されます。但し、ハード ウェア情報(デバイス名など)は初期化されます。

#### ■ ハードリセットの手順

- **1** ケーブルやカード(CF, SD)が取り付けられているときは、すべて取りはずします。
- 2 カードスロット内の中央にあるハードリセットボタンをスタイラスペンで軽く押します。
- 3 電源キーを押します。

### 6.3 フォーマットリセット

ハードリセットしても正常に動作しないときは、フォーマットリセットを行ってください。

### 4

フォーマットリセットでは、すべての状態が工場出荷時に戻ります。

ユーザーが保存したデータやインストールしたプログラムも消去されます。また、設定した 時刻およびデスクトップやプログラムフォルダーに作られたショートカット情報なども初期 化されます。

ユーザーデータはかならずバックアップを取ってください。

この場合は時刻を再設定後、アプリケーションの再インストールが必要です。

#### ■ フォーマットリセットの手順

**1** ケーブルやカード(CF, SD)が取り付けられているときは、すべて取りはずします。

**2** ハードリセットボタンを押します。

3 予定表キー、ENTER キー、電源キーを同時に再起動するまで押し続けます。

#### 備考

フォーマットリセットしても正常に動作しないときは、最寄りの営業担当までご連絡ください。

## 7. 仕様

コントローラー部	
マイクロプロセッサー:	Marvell PXA320
プロセッサー速度 :	806MHz
OS :	Microsoft Windows Mobile 6.5 日本語版
メモリー :	RAM 256MB SDRAM
	ROM 1GB NAND Flash
ディスプレー :	表示解像度 480 × 640 VGA
	タイプ 3.7インチTFT カラーLCD
	表示色数 262.144 色
	照明 LED バックライト
タッチパネル :	アナログ抵抗薄膜式
キーボード	7 キー (POWER キーを含む)
LED	2LED(充電、無線)
インターフェース :	RS232C 準拠(D-sub 9)
	USB (Rev 1.1) (Type Mini-B)
	USB (Rev 1, 1) (Type A) *1
	コンパクトフラッシュ(Type I / TI準拠)
	SDIO/SD/SDHC/MMC カードスロット *2
	<i>Bluetooth</i> Class1 無線システム 「RS-1B」接続ポート(独
	自30ピン)
外部電源 :	12V 3A (最大)
音声	密閉型スピーカー(モノラル)、密閉型マイクロフォン
<ul><li></li></ul>	- 16 5mm 以内

\*2 SD/SDHC/MMC カードによっては動作しない場合があります。詳しくは動作確認済みメモリー 一覧を参照ください。

SD カードの上限容量は 2GB まで、SDHC カードの上限容量は 32GB までです。

#### 電源部

消費電力	:	通常使用時 1.85W	
動作時間	:	通常使用時約10時間*3	
		<i>Bluetooth</i> 無線使用時 約8時間 *3	
		無線 LAN 使用時約6時間*3	
サスペンド (	電源 OFF)	状態保持時間	
	:	約8 日間(満充電バッテリー使用時)	
入力電圧範囲	:	10 ~ 15VDC(最大 3A)	
充電時間	:	約 5.5 時間(AD-11A 使用時)	
*3 使用時間は アプリケ-	ま <i>Bluetoot</i> -ションソフ	か無線や無線 LAN 使用の有無、バックライトの輝度、 フトなどにより変わります。	使用温度、

*Bluetooth* 無線技術

認証番号	:	B014420
通信方式	:	FHSS ( <i>Bluetooth</i> Specification Ver. 1.2 準拠、TELEC 適合)
変調方式	:	GFSK
周波数	:	2.402 $\sim$ 2.480GHz
対応プロファイル	:	SPP、 DUN
送信出力	:	クラス2
通信距離	:	10m(障害物がない状態) <sup>*4</sup>
認証機能	:	なし/あり(選択可)

<ul> <li>無線 LAN 機能</li> <li>無線通信規格</li> <li>通信方式</li> <li>アクセス方式</li> <li>セキュリティ</li> <li>周波数</li> <li>送信出力</li> <li>通信距離</li> <li>*4 通信機器間の障害物</li> </ul>	IEEE802.11g/b 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS) インフラストラクチャモード、アドホックモード WEP(128/64 ビット)、TKIP 2.412 ~ 2.462GHz(1 ~ 11ch) 30mW 10m(障害物のない状態) <sup>*4</sup> や状況により、変化する可能性があります。
バッテリー (BT-66Q) リチワ	ウムイオン蓄電池
公称電圧 :	7.4V
容量 :	2.5Ah
寸法 :	39(W) × 22(D) × 72(H) (mm)
質量 :	110g
AC/DC コンバーター(AD-11/	A)
入力電圧 :	AC100~240V
充電温度範囲 :	0℃~40℃
寸法 :	41(W)×27(D)×88(H)(mm)(ケーブルは除く)
質量 :	200g
諸般 防塵・防水性能 : 使用温度範囲 : 保存温度範囲 : 寸法 : 質量 :	IP66 <b>*5</b> (JIS CO92O) -20 ℃~50 ℃ -30 ℃~60 ℃ 107(W) × 61(D) × 196(H) (mm) 700g (バッテリーを含む)

\*5 キャップ類装着時

お問い合わせ先

## 株式会社 ソキア販売

東京都世田谷区上用賀5-26-10 〒158-0098 TEL 03-6684-0846 FAX 03-6684-0941

## 株式会社ソキア・トフ・コン

http://www.sokkia.co.jp 神奈川県厚木市長谷260-63 〒243-0036 第1版 01-0911 (64857 90010)

©2009 株式会社ソキア・トプコン