

<u>タマヤ計測システム株式会社</u>

目 次

1、	はじめに	4
2、	製品概要 2-1、ソフトウェアについて 2-2、ハードウェアについて	5 6
3、	画面遷移の構成 3-1、タイトル 3-2、メインメニューの遷移 3-3、初期設定メニューの遷移 3-4、出発点設定メニューの遷移 3-5、観測メニューの遷移 3-6、終了メニューの遷移 3-7、観測記録データメニューの遷移 3-8、システムメニューの遷移 3-9、作業画面の遷移	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
4、	メインメニュー 4-1、プログラム選択 4-2、日時表示	20 20 21
5、	初期設定 5-1、等級 5-2、作業種別 5-3、リミット 5-4、回数 5-5、測器 5-6、標尺 5-6、標尺 5-7、観測者名 5-8、手簿略称 5-9、水準点登録 5-10、メモリ初期化 5-11、設定終了 5-12、入出力制限設定	22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 25 26 27 27 27 28 29 30 31
6、	出発点設定 6-1、点検種別 6-2、往復設定 6-3、自水準点・至水準点 6-4、天候・風力・風向 6-5、気温 6-6、設定終了	33 34 35 36 37 37 38

7、	観測	39
•	7-1. 視進線の点検	40
	7-2 占檢調敕 (N3 Ni002笔)	52
	$7 = 2$ 、 π (N 5、 N 1 0 0 2 寺) 7 = 9 = つい $^{\circ}$ (N 7 - ρ - ρ - ϕ -	
	7-4、コンハンセーターの機能品検・悦準万回直角	
	7-5、一等・1 級観測	73
	7-6、二等・2 級観測	81
	7-7、3級・4級観測	85
	7-8、再測	88
	7-9、通信エラー	89
8、	終了	90
•	8-1、固定点終了	91
	8-9 水淮占終了	93
	$8 - 3$ $2\pi^{+}$	04
	0 3、11後アエリワ	54
0	知测到得到 力	05
9、		95
		96
	9-2、日付甲位出力	99
	9-3、全出力	———————————————————————————————————————
	9-4、鎖部単位印刷	——— 101
	9-5、全印刷	102
1 (1、システムメニュー	108
	10-1、Bluetooth 設定	104
	10-2、通信設定	105
	10-3、通信テストモニタ	109
	10-4 メンテナンス	110
		110
	付禄	
		111
		111 110
	11」 豚D、八山刀削肉 日月の 再測チョンタ	112
	11 塚し、冉側アエツク	———————————————————————————————————————
	付録D、印刷見本	———————————————————————————————————————
	付録E、通信仕様	———————————————————————————————————————

1、はじめに



本データコレクター「LC-4000」は、トリンブル/ツァイス社製デジタルレベルの他、各社の対応 可能な機種とRS-232Cまたは Bluetooth で接続して観測データを取り込み、本体内メモリーに記録し ます。また、気泡管レベル、自動レベルでは観測データを手動入力することが出来ます。

観測終了後は、メモリー内の観測データをコンピューターに出力し、手簿として管理・印刷することが出 来ます。

2、製品概要

2-1、ソフトウェアについて

- ① トリンブル/ツァイス社製デジタルレベル又は各社の対応可能な機種と接続を行った状態で LC-4000で測定動作を行うと、デジタルレベルから距離と標尺の読み値が取り込まれます。
- ② 気泡管レベルや自動レベルでは距離と標尺の読み値をキー入力することが出来ます。
- ③ 気泡管レベルや自動レベルでは『点検調整』で制限を超えたときに『調整値』を表示します。
- ④ 観測の開始及び終了時には内蔵時計により日付・時刻を自動的に取り込み記録します。
- ⑤ 内蔵時計はGPS衛星を捕捉して正確な時刻に補正します。
- ⑥ 点検、一等・1級・二等・2級の観測開始及び終了時の気温を入力することが出来ます。
- ⑦ 水準測量で往復の指定が出来ます。復路観測で固定及び水準点に到着した時点で、往復較差の 制限チェックが出来ます。
- ⑧ 記録した生データと後視前視の比高、2読定差(一等・1級・二等・2級)の確認が出来、 再測する際の判断基準が得られます。
- ⑨ 手簿に測器名と番号、標尺名と番号、観測者名を印刷します。 点検では測器据付図、円形気泡図を印刷します。
- ① N3、Ni002の距離補正を必要とする機種では補正を行います。

2-2、ハードウェアについて

(1) 電源 ON/OFF、サスペンド、再起動

電源ボタンを押すとLC-4000が起動します。
 電源ボタンをポンと素早く押すとサスペンドモードとなり、画面が消えますが、
 裏では動いていますので、再度、電源ボタンをポンと素早く押すと直ぐに
 画面が表示されます。しかし、サスペンドモードでは電源を消費しますので、
 長期間使用しない場合には電源を OFF してください。
 電源 OFF および再起動の方法は二通りあります。
 ※再起動しても記録した観測データが消えることはありません。

 「電源オプション」メニューによる方法 電源ボタンを最低3秒以上長押しすると画面中央部に4色の小さな丸が表示されます。 表示されましたら電源ボタンを放します。下図の電源オプションメニューが 表示されますので、オフまたは再起動を選択します。



② 電源ボタン長押しによる方法

・ 電源 OFF

電源ボタンを最低6秒以上長押しすると「ピロピロ」という音が鳴り、 画面が消えますので、電源ボタンから手を放します。 これで電源 OFF になります。

・再起動

電源ボタンを最低6秒以上長押しすると「ピロピロ」という音が鳴り、 画面が消えます。それでも更に電源ボタンを押し続けると再起動に なります。(合計で10秒以上押し続けます。)

- (2) 充電について
 - 充電方法

充電するには同梱のACアダプタを本体に繋ぎます。オレンジ色のランプが 点灯し充電が始まります。ランプが緑色に変わったら充電完了です。 電源OFFの状態では約3時間程度で充電が終わります。 現場作業が継続中の場合はサスペンド状態での充電をお勧めいたします。 充電時間はかかりますが、日々の作業終了後、一晩充電してください。 電源OFFの状態で充電した方が早く充電が終わりますが、電源OFFの状態から 電源ONするとLC-4000が再起動となり、Bluetoothの設定がクリアされて しまいます。従って、各種レベルを Bluetooth で接続している場合には作業開始前に 毎回、Bluetoothの設定をする必要があります。

- ② 充電環境
 - ・気温の高いところ、直射日光のあたっているような環境で充電はしないでください。
 - ・バッテリーの温度が非常に高いか低い場合には保護回路機能が働き充電が ストップします。バッテリーの温度が70℃以上になると充電は止まり、
 60℃以下になると再開します。低温環境では温度が-5℃以下で充電は止まり、
 0℃以上になると再開します。
 - ・製品を長い間に使用しない場合は、少なくとも2週間毎に充電してください。 バッテリーが完全に放電してしまうと充電できなくなる場合あります。
- (3) 内蔵時計について

内蔵時計はGPS衛星から受信した電波から正確な年月日・時刻を読み取り、 補正します。補正は自動で行いますので、日時が正しく表示されていない場合は LC-4000を起動した状態で室内窓際の上空が見える箇所に置いて約10分間 程度放置してください。それでも補正されない場合は屋外の上空が開けた場所で同様に 10分間程度放置してください。また、長時間使用せずに駆動用バッテリーが完全に 放電した場合は日時が初期状態(2012年10月1日)に戻ってしまいます。その場合も 同様にお願いします。 基本的に全ての入力はタッチパネルから行えますが、補助的な機能として 数字キーパッドからも入力できる仕様にしています。

タッチパネルが動作不能になった場合やマニュアルレベルの読定値入力時に 有効です。

数字キーパッドは測定値や気温などが入力し易いように各キーに対して 機能の割り当てや制御をしております。また、不要なキーは動作しない ようにしています。各機能につきましては下図を参照ください。 ※数字、矢印、バックスペース、スペースの各キーは動作いたします。 注)数字キー「3」を押しても小数点「.」が入力される場合は「Fn」キーを 一度押してください。



LC-4000のあらゆる場面において「矢印キー」によりカーソルを移動し、 「エンターキー」で実行することが出来ます。 観測画面では「エンターキー」一つで観測を進めることが可能なため、 観測時間の短縮に繋がります。

初期設定			
等級	一等		
作業種別	観測		
リミット	0.5 mm		
回数	1 🖸		
測器	DiNiO. 3		
標尺	LD13		
観測者	TAMAYA		
手簿略称	TM		
水準点登録	807		
メモリ初期化	No=1:クリア		
取 消	設定		



		観測	
		測定回数	1 🗖
No.			1
距離	1 <mark>6</mark> m	後視1	0. 4047
距離	1 <mark>6</mark> m	前視1	2. 2153r
回数	1	偏差	0.0mm
受	信デ・	ータロ	К ?



3、画面遷移の構成

3-1、タイトル



電源ONまたはリセット処理後、起動完了時に、タイトル画面を表示し、システムの初期処理が完了する とメインメニューを表示します。

メーカーロゴおよびシステムの日付とバージョンが表示されます。

3-2、メインメニューの遷移



3-3、初期設定メニューの遷移(1)





初期設定メニューの遷移(2)





3-4、出発点設定メニューの遷移



3-5、観測メニューの遷移



3-6、終了メニューの遷移

観測画面から







3-9、作業画面の遷移

実際の作業の流れに基づいた画面遷移は次の図のようになります。





4-1、プログラム選択



4-2、日時表示

出発点、固定点終了および水準点終了で内蔵時計を読み、日時を測量データとして記録します。

2-2、(3)でも記載していますが、内蔵時計はGPS衛星から受信した電波から正確な年月日・時刻を読み取り、補正します。補正は自動で行いますので、日時が正しく表示されていない場合はLC-4000を 起動した状態で室内窓際の上空が見える箇所に置いて約10分間程度放置してください。それでも補正されない場合は屋外の上空が開けた場所で同様に10分間程度放置してください。また、長時間使用せずに駆動 用バッテリーが完全に放電した場合も日時が初期状態(2012年10月1日)に戻ってしまいます。その場合 も同様にお願いします。

5、初期設定

LC-4000を使用する際に最初に行うのが初期設定です。 初期設定では以下の項目を設定します。

- ・等級
- ・作業種別
- ・リミット
- ·測定回数
- 測器名/測器番号
- ·標尺名/標尺番号
- ・観測者名
- ·手簿略称
- ·水準点登録
- ・メモリ初期化



ΤΑΜΑΥΑ

5-1、等級



選択した等級が

表示されます。

5-2、作業種別



選択した種別が

表示されます。

5-3、リミット

一等・1級・二等・2級観測での2読定差リミット値を設定します。 小数点を省略した入力も可能です。(付録A参照)



数字ボタンで入力します。

設定した値が 表示されます。

5-4、回数

一等・1級・二等・2級観測での測定回数を設定します。



数字ボタンで入力します。

表示されます。

5-5、測器

ここでは測器と測器番号を設定します。 測器名を変更した場合は保存されます。



5-6、標尺

ここでは標尺名と標尺番号1,2を設定します。



メモリ初期化 取消

設定

5-7、観測者名



数字ボタンで 入力します。

表示されます。

5-8、手簿略称



い。

5-9、水準点登録

水準点の登録を行います。

「1 追加」を選択し反転状態にして「選択」を押下すると水準点を追加します。 追加した水準点を選択し反転状態にして「削除」を押下すると水準点を削除します。 「全消去」で全ての水準点を削除します。



5-10、メモリ初期化

LC-4000の観測記録メモリについて操作を行います。 ページNo.について、No.を1からに設定するか、継続するかを選択します。 記録データについては、一旦クリアするか、保存して追記するかを選択します。 ※クリアすると保存されている全ての観測データは削除されます。必ず観測データを パソコンに出力またはプリンタに印刷したことを確認した上でクリアしてください。 観測データは何現場分も保存できますが、動作が遅くなったり、故障した場合にデータが 壊れることも考えられますので、定期的に出力して、現場単位でクリアすることを お勧めいたします。



設定した内容が表示されます。

5-11、設定終了

全項目の設定が完了し「設定」を押下すると、 メモリ初期化とページ番号についての確認画面が表示されます。 「はい」を押下で、選択されたメモリ/ページ操作を行った後、入出力制限設定画面に移ります。



5-12、入出力制限設定

入出力制限設定【点検】

点検時の各等級での視準線・点検調整時、コンペンセーターそれぞれの 比高差制限値を設定します。

「初期値」を押下すると、入力項目が初期値設定された値に戻されます。 「設定」を押下すると、出発点設定に移ります。

※ 入出力制限の詳細については付録Bを参照下さい。

※観測の等級に関わらず測器の等級による点検が求められます。



入出力制限設定【観測】

観測時の各等級での視準距離の制限値、往復較差の制限値、2読定差のリミットを設定します。 選択測器がデジタルレベルか否かによって設定項目と初期値が違います。 「初期値」を押下すると、入力項目が初期値設定された値に戻されます。 「設定」を押下すると、出発点設定に移ります。

※ 入出力制限の詳細については付録Bを参照下さい。



6、出発点設定

出発点設定では以下の項目を設定します。

- ・点検種別
- ・往復設定
- ・自水準点
- ·至水準点
- ・天候
- ・風力
- ・風向
- ・気温

【作業の流れ】



6-1、点検種別

点検時のみ点検種別を選択します。

測器が N3、チルチングレベルの場合は、コンペンセーターの機能点検は無く「点検種別」は 点検調整に固定されます。

それ以外の測器では選択を行います。



6-2、往復設定

観測時、往復およびその再測を設定します。						
「往」	往路の観測時に設定します。					
「往(再測)」	往路の1区間の再測を行う際に設定します。					
「復」	復路の観測時に設定します。					
「復(再測)」	復路の1区間の再測を行う際に設定します。					



選択した往復設定が 表示されます。

※ 往復設定を変更すると、自動的に水準点も移動します。

6-3、自水準点·至水準点

自水準点または至水準点の選択を行います。

水準点を選択し、水準点名を変更して設定することも可能です。



表示されます。
6-4、天候・風力・風向



表示されます。

6-5、気温

点検・観測開始時の気温を入力します。



設定した気温が

表示されます。

注) 数字キーパッドからの気温入力では「.」小数点が入力出来ますが、手簿出力時に エラーとなりますので、入力しないようにお願いします。

6-6、設定終了

全項目の設定完了後「設定」ボタンを押下すると確認メッセージが表示されます。 「はい」を押下すると、等級・作業種別・点検種別に応じた観測画面に移動します。



7、観測

初期設定および出発点設定完了後、点検・観測を行います。 選択した等級・作業種別・点検種別、測器によって表示される画面および手順が異なります。 それぞれ以下の章を参照して下さい。

- 7-1、視準線の点検
- 7-2、点検調整(N3、Ni002等)
 7-3、コンペンセーターの機能点検・視準方向前後
 7-4、コンペンセーターの機能点検・視準方向直角
 7-5、一等・1級観測
 7-6、二等・2級観測
- 7-7、3級・4級観測

【作業の流れ】



現在の作業

7-1、視準線の点検

【デジタルレベル自動測定】

デジタルレベルと接続して視準線の点検を行います。 30m間隔に設置した標尺(a,b)の中間点(A)に三脚を立て、デジタルレベルを固定します。

「了解」をタップすると、測器に測定準備・開始信号を送信します。 通信に問題が無く、測定可能な状態になったら観測開始画面に移ります。



注) デジタルレベルと通信中に下図画面で止まることがあります。
 その後(ケーブル接続の場合、約25秒後)、通信エラーが表示されます。
 通信エラー発生時については「7-9、通信エラー」を参照下さい。

	観測	
a		
a視読み	1. 7 4060 m	
b視読み	m	
《データ受信中》		





A 位置での b 標尺観測開始画面









B位置でのa標尺観測開始画面





再測画面へ 観測結果画面へ





点検終了画面



視準線の点検【デジタルレベル手動入力】

デジタルレベルとの接続が出来ないなど、自動測定が不可能な場合に、 デジタルレベルの観測値を手動入力に切り替えます。

手動入力画面では、数字ボタンで入力を行い、「ENT/OK」ボタンで入力数値を確定します。 (入力方法については、「付録A 入力方式」を参照下さい。)

また、手動入力画面で「自動」をタップすることで、自動計測に戻ることが出来ます。









A,B位置での比高中数比較画面



メインメニューへ

7-2、点検調整(N3、Ni002等)

気泡管レベル

N3等の気泡管レベル及び、NiOO2等の自動レベルで、 AB位置の比高差が制限を超える場合は調整値を表示します。 レベルを調整した後にB位置からの観測を再度行います。

観測確認画面



自動レベル

観測確認画面



B位置観測結果表示画面

観 測		
Ba	ь	
b視読み	1.52595 m	
a視読み	1. 4 9471 m	
《脚反転》		
a視読み	1. 4 9440 m	
b視読み	1.52194 m	
比高中数 再 測	-0.02939 m 次へ	
再測	次へ	

再測画面へ 比高差表示画面へ

7-3、コンペンセーターの機能点検・視準方向前後 【デジタルレベル自動測定】

正しい整準状態での観測

a 標尺観測開始画面



b 標尺観測開始画面



正しい整準状態での観測結果表示画面



再測画面へ 傾斜の観測画面へ

b 標尺観測開始画面



再測画面へ 次の観測画面へ

a 標尺観測開始画面



傾けた整準状態での結果表示画面

比高差表示画面



コンペンセーターの機能点検・視準方向前後【手動入力】

デジタルレベルで手動入力する場合、または気泡管・自動レベルを使用する場合は 直接観測値を入力します。



正しい整準状態での観測結果表示画面



傾けた整準状態での b,a 結果入力画面

三脚反転後の a,b 結果入力画面



傾けた整準状態での観測結果表示画面



比高差表示画面



7-4、コンペンセーターの機能点検・視準方向直角 【デジタルレベル自動測定】



b 標尺観測開始画面



正しい整準状態での観測結果表示画面



再測画面へ 次の観測画面へ

視準直角方向に整準を傾けての観測





a 標尺観測開始画面



傾けた整準状態での結果表示画面

比高差表示画面



コンペンセーターの機能点検・視準方向直角【手動入力】

デジタルレベルで手動入力、気泡管・自動レベルを使用する場合は直接観測値を入力します。



正しい整準状態での観測結果表示画面



傾けた整準状態での b,a 結果入力画面

三脚反転後の a,b 結果入力画面



傾けた整準状態での観測結果表示画面



比高差表示画面


7-5、一等・1級観測

【デジタルレベル自動測定】

デジタルレベルと接続して一等・1級の観測を行います。 標尺とデジタルレベルを設置して前視・後視を観測します。



注) デジタルレベルと通信中に下図画面で止まることがあります。 その後(ケーブル接続の場合、約25秒後)、通信エラーが表示されます。 通信エラー発生時については「7-9、通信エラー」を参照下さい。

	観 測	
	測定回数	1 🛛
No.		1
距離	m 後視1	M
《	データ受信中》)
取消		

後視1観測画面



前視2観測画面





一等・1級観測【デジタルレベル手動入力】

デジタルレベルとの接続に問題があるなど、自動測定が不可能な場合に、 デジタルレベルの観測値を手動入力に切り替えます。

手動入力画面では、数字ボタンで入力を行い、「ENT/OK」ボタンで入力数値を確定します。 また、手動入力画面で「自動」をタップすることで、自動計測に戻ることが出来ます。





一等・1級観測【気泡管・自動レベル】





2 読定差表示画面



7-6、二等・2級観測

【デジタルレベル自動測定】

後視1観測画面



次のボタンはキーにも割り当てられています。



前視2観測画面







7-7、3級・4級観測

【デジタルレベル自動測定】

後視観測画面



次のボタンはキーにも割り当てられています。



終了選択画面



後視距離・後視・前視入力画面







「キー入力」の場合は一つ前の画面へ

観測で測点入力を行った際に何らかの理由で再測が必要となった場合、「再測」をタップすると、 再測メニュー画面に移ります。間違って押してしまった場合は「取消」で抜けます。

再測メニュー画面では再測理由を選択します。

- ・「操作ミス」 機器の誤動作、操作ミスによる再測の場合
- ・「較差大」 観測値がリミットを超えた場合
- ・「脚移動」 三脚を移動させる必要がある場合
- ・「誤読」 手動入力での入力ミスの場合
- ・「ブランク」 空白

「設定」をタップすると再測理由と観測データは記録され、同じ測点から観測し直します。

7-9、通信エラー



通信エラーが発生した場合はエラーメッセージを表示し、その後観測画面に戻ります。 再測するか、同じ測点から測定し直すかを選択することが出来ます。

8、終了

固定点・水準点終了を行います。





8-1、固定点終了



固定点終了後再出発の際は、「出発点」画面から観測開始温度を入力し再開することが出来ます。 終了時の温度をそのまま観測開始温度として再開する場合は、直接「観測」を選択します。





設定温度を記録し メインメニューへ (観測終了)

8-3、往復チェック

既に逆向きの測量が完了している場合、

「固定点終了」および「水準点終了」で往復較差が制限内かどうかをチェックします。 比較対象は、常に最新のデータとなります。(同じ区間の再測を行っていればそのデータが対象)

※制限値については付録Bを参照下さい。

※ 再測については付録 C を参照下さい。



復路から往路を観測(II) 往復の区間距離/区間比高 合計距離、往復制限値、往復較差

注意!

往復較差が制限値を超える場合は、

「較差大!」と表示されます。

9、観測記録データ

本機に記録済の観測データの参照・出力・印刷を行います。 記録データは初期設定でクリアを行うまでは蓄積されていきます。

本機では記録したデータを以下のように処理することが出来ます。

「記録データ確認」観測データを参照することが出来ます。「日付単位出力」「全出力」コンピューターと接続して観測データを送信します。「鎖部単位印刷」「全印刷」直接プリンタに接続して観測データを印刷します。



9-1、記録データ確認

本機に記録済の観測データを時系列順に表示します。 表示形式は作業種別(点検・観測)と等級によります。



固定点・比高表示画面





点検(コンペンセータ・視準方向前後)確認画面



点検(コンペンセータ・視準方向直角)確認画面





全比高



次頁



記録データ確認 記録データ確認 T 123 124 123 124 -0.399 1.444 38 0.440 (1) 337 固定点 No. 区間距離 区間比高 1 1.235 1.234 -0.795 -0.794 0.001 168 全距離 全比高 0.440 キャク 51 2.487 確認 2 50 2.512 2.511 1.205 1.205 $1.307 \\ 1.306 \\ 0.001$ 取消

固定点 No. 区間距離 区間比高

全距離

確認

取消

取 消

測点 No 視準距離 後視 1(左) 前視 1(左) 比高 後視2(右) 前視2(右) 比高 2 読定差

取 消

T 123

(1)

確認

記録データ確認

124

249 97

-5.727 -0.980

3級·4級確認画面

取消 確認



記録データ確認

一等·1級確認画面

Ι

記録データ確認

二等·2級確認画面

9-2、日付単位出力

本機に記録された観測データのうち、指定日付のものをコンピューターに出力します。 コンピューターとLC-4000は RS-232C シリアルケーブルまたは USB ケーブルで 接続できます。但し、USB ケーブルで接続する場合は、以下のものをコンピューターに インストールしてください。

それぞれ、マイクロソフトのホームページからダウンロードできます。

OSがWindows XPの場合: ActiveSync 4.5

OSが Windows 7 · 8 の場合: Windows Mobile デバイス センター 6.1



9-3、全出力

本機に記録された全ての観測データをコンピューターに出力します。 コンピューターとLC-4000はRS-232CシリアルケーブルまたはUSBケーブルで 接続できます。但し、USBケーブルで接続する場合は、以下のものをコンピューターに インストールしてください。 それぞれ、マイクロソフトのホームページからダウンロードできます。

OSが Windows XP の場合:ActiveSync 4.5

OSが Windows 7 · 8 の場合: Windows Mobile デバイス センター 6.1



9-4、鎖部単位印刷

本機に記録された観測データのうち、指定した観測鎖部のものを直接プリンタで印刷します。



9-5、全印刷

本機に記録された全ての観測データを直接プリンタで印刷します。



10、システムメニュー

システムに関する情報を表示します。 この画面から Bluetooth 設定、通信設定、通信テストモニタ、メンテナンスを 起動することが出来ます。



プログラムリリース日付とバージョンを表示します。

LC-4000本体バッテリーの残量を表示します。(%表示) 測定データの保存領域の残量を表示します。(%表示)

10-1、Bluetooth 設定

Bluetooth を利用して測器とのワイヤレス接続を行います。 (Bluetooth 接続に対応した測器を使用している場合のみ使用可能です)



10-2、通信設定

LC-4000では電子レベルとの通信方法の設定(Bluetooth とケーブルの切替)の他、電子レベル、パ ソコン、プリンタとの通信設定の変更が行えます。但し、パソコンとプリンタの通信設定は変更しないよう にしてください。これは将来の変化に対応できるように準備したものです。



「通信設定」ボタンを押すと「通信設定メニュー」が表示されます。 最上段には現在の電子レベルの通信モードが表示されます。 「ケーブル接続モード/Bluetooth 接続モード」





10-2-1、Bluetooth/ケーブル切替

電子レベルとの通信には RS-232C ケーブル接続または Bluetooth 接続を使用します。 「Bluetooth/ケーブル切替」では、「ケーブル接続モード/Bluetooth 接続モード」の切替を行います。 10-1で Bluetooth 設定を行い、Bluetooth 接続が行われている場合のみ Bluetooth 接続を選択できます。



ケーブル接続のときは、LC-4000と測器を9ピンコネクタで接続します。



10-2-2、電子レベル通信設定

※通常、変更する必要はありません。

電子レベルの通信設定を変更することができます。 古い電子レベルをご使用の場合などで、本取扱説明書の「付録E、通信仕様」の設定に 合わせられないような場合に使用します。





電子レベルを選択し「次へ」を押し ます。



通信設定画面が表示されますので、転送速
度、データ長、パリティ、ストップビット、
フロー制御を選択し「設定」を押します。

10-2-3、PC出力設定

※変更しないでください。

パソコン(LC-3000PRO)へのデータ転送の通信設定を変更することができます。

この機能は将来的にLC-4000を取り巻く環境が変化した場合に対応可能なように 準備したものです。そのため、弊社からアナウンスがない限り、この設定は変更しないように お願いいたします。



10-2-4、PR出力設定

※変更しないでください。

プリンタ出力の通信設定を変更することができます。

但し、弊社からアナウンスがない限り、変更しないようにお願いいたします。




10-3、通信テストモニタ

通信テストモニタは測器との接続を確認します。

(初期設定にてデジタルレベルの測器を選択していないと実行できません)



通信モニタ画面



10-4、メンテナンス

メンテナンスではバックライトの調節、音量の調節が行えます。



「バックライトの調節」 「↑:明」・「↓:暗」ボタン により 10 単位で 0 から 100 の間で調節できます。

「音量の調節」

「↑:大」・「↓:小」ボタン により 10 単位で 0 から 100 の間で調節できます。

付録A、入力方式

標尺読み値の入力 標尺読み値を入力する際には、メートル単位の入力となりますが、 LC-4000では小数点を省略した入力を行うことも可能です。 各等級での入力値と処理値は以下の通りです。

(入力・処理例)

等級	入力値	処理値
点検(一等・1級)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1. 23456m 1. 23450m 1. 23400m 1. 23456m 0. 12345m 0. 12340m 0. 12340m 0. 12340m
観測(一等・1級)	1. 2345 1. 234 12345 1234 0123 . 123	1. 2 3 4 5 m 1. 2 3 4 0 m 1. 2 3 4 5 m 0. 1 2 3 4 m 0. 1 2 3 0 m 0. 1 2 3 0 m
観測 (二等・2級・3級・4級)	1. 234 1. 23 1234 123 012 . 12	1. 2 3 4 m 1. 2 3 0 m 1. 2 3 4 m 0. 1 2 3 m 0. 1 2 0 m 0. 1 2 0 m

初期設定・リミット値の入力

リミット値を入力する際には、mm単位の入力となります。

(入力・処理例)

一等・1 級	5 . 5 0. 5 10	0. 5 mm 0. 5 mm 0. 5 mm 1. 0 mm
二等・2級	1 0	1 0 m m

付録B、入出力制限

【点検】

終了時に比高差が下記制限値を超えた場合はサウンドで警告し、「較差大!」と表示します。 (本制限値は4-3-1、入出力制限設定で設定した値です)

等級	視準線	コンペンセータ
一等・二等1級・2級	≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm	≤ 0.2 mm ≤ 0.3 mm
3級・4級	\leq 3mm	\leq 3mm

【観測】

観測で下記制限を超えて入力した場合はサウンドで警告します。 (本制限値は4-3-2、入出力制限設定で設定した値です)

デジタルレベル

等級	視準距離	標尺の読み R
一等・1 級	≤ 50 m	$0.35m < R \leq 2.85m$
二等・2級	\leq 60m	制限なし
3級・4級	\leq 70m	制限なし

気泡管・自動レベル

等級	視準距離	標尺の読み R
一等・1 級	\leq 50m	$0.2m \leq R \leq 3.0m, 3.2m \leq R \leq 6.0m$
二等・2級	\leq 60m	制限なし
3級・4級	\leq 70m	制限なし

観測結果の2読定差が下記制限を超えた場合はサウンドで警告し、「較差大!」と表示します。

等級	2 読定差	
一等・1級・二等・2級	≦ リミット値	
※リミット値は4-2-3	、初期設定(リミッ	ト) で設定

「終了」で往復の区間比高の差(往復較差)が下記制限を超えた場合はサウンドで警告します。

等級	往復較差制限
一等・1 級	≤ 2.5 mm \sqrt{S}
二等・2級	≤ 5 mm \sqrt{S}
3級	≤ 10 mm \sqrt{S}
4級	≤ 20 mm \sqrt{S}

※Sは往復の観測距離合計(km 単位)

付録C、再測チェック

既に測量が完了している区間の再測を行う場合、 出発点設定で「往(再測)」または「復(再測)」を選択します。 観測を実施し、「固定点終了」または「水準点終了」で、1 区間のみの観測データが記録されます。

(通常の観測と違い、常に1区間のみとなります。

ただし、再測対象区間が存在しない場合は通常の観測と同じ扱いとなります。)

下図で水準点A→Bへの測量で往路a~c、復路d~fを既に観測している場合、

・水準点A→B「往(再測)」で固定点1で固定点終了すると、区間 a の再測になります。

- ・水準点A→B「往(再測)」で固定点2で固定点終了すると、区間bの再測になります。
- ・水準点A→B「往(再測)」で水準点終了すると、区間 c の再測になります。
- ・水準点B→A「復(再測)」で固定点2で固定点終了すると、区間dの再測になります。

・水準点B→A「復(再測)」で固定点1で固定点終了すると、区間 e の再測になります。

・水準点B→A「復(再測)」で水準点終了すると、区間fの再測になります。



付録D、印刷見本

視準線の点検(1級レベル)

観測日 測器: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	: 2014/02/14 DiNi0.3 LD13 曇 風力:	観測 (番号: 番号: 軟風	視準線の点 核列: 09 H 730676 12345 1 風向:	検 51 M 2346 NE	観測者: TAM	PAGE=TM 気温= AYA	1 9°C
No A	a/b 1.49636	Ь/а 1.43370	h 0.06266	b'/a' 1.46375	a'/b' 1.52635	h' 0.06260	п 1
		sh	=0.06263				
В	1.50331	1.56606	0.06275	1.49751	1.43471	0.06280	1
		観測 sh	寺刻: 09 H =0.06278	54 M SH=0.000	15 平均	気温= 気温= 9.	9°C .0°C
05 1 7 0 7							



コンペンセーターの機能点検・視準方向前後(1級レベル)

観測日 測器: 一 一 観日 一 一 観日	1:2014/02/14 DiNi0.3 LD13 量 風力	コンペン 観測明 番号: 番号: に 軟風	ンセータの4 寿刻: 09 H 730676 12345 風向	機能点検 55 M ⊨2346 : NE	観測者: TA	PAGE=TM 気温= MAYA	9°C
No 💨	a/b 1. 14676	b∕a 1. 32475	h 0. 17799	b' /a' 1. 325 0 1	a'∕b' 1. 14709	h' 0. 17792	n 1
sh=-0.17796							
	1. 32464	1. 14668	0 . 17796	1. 14712	1. 32509	- 0 . 17797	1
		観測 町 sh	侍亥U: 09 H ⊫—0.17797	58 M SH=0.004	001 平均	気温= 匀気温= 9.	10°C 5°C

373240



視準方向



コンペンセーターの機能点検・視準方向直角(1級レベル)

観測日 測器: 一 一 観 に に に	1:2014/02/14 DiNi0.3 LD13 量 風力	コンペン 観測町 番号: 番号: 1: 軟風	ノセータの# 寺刻: 09 H 730676 12345 1 風向:	機能点検 59 M 2346 NE	現測者: TAI	PAGE=TM 気温= 1 MAYA	0.C 3
No ≪⊛–	a/b 1. 36938	b∕a 1. 25288	h 0. 11650	bʻ∕a' 1. 25410	a'/b' 1. 37052	h' 0. 11642	n 1
		sh	=0 . 11646				
-	1. 253 0 1	1.36938	0 . 11637	1. 37062	1. 25418	0. 11644	1
		観測 睡 sh	寺刻: 10 H =0.11641	02 M SH=0. 000)05 平 [±]	気温= 1 約気温= 10.	0. C 0. C



視準方向



一等(DiNiO.3)

自水準 制制 開 民 ((点No. : 2014 DiNi0, LD13 曇	4/02/14 .3 風,プ	123 至 観測 番号 子 1: 和風	一等水準 水準点No 削時刻: 10 5:730670 5:12345 風	≦観測))H 08 3 1234 ↓向: NE	124 M 16	(I) 測者: TAM	PAGE=TM 気温= IAYA	4 10°C
No 1 2 3 カクサ 4 5 6 7 8	距离 6 16 18 19 19 24 22 17 15	B1 1.7406 0.4047 0.8448 0.3850 0.3852 0.4428 0.5298 0.6743 0.4525	F1 1.805 2.215 2.717 2.320 2.320 2.400 2.615 2.470 2.422	h' 8 -0.0(3 -1.8 6 -1.8 6 -1.9(6 -1.9(6 -2.0(3 -1.7(6 -1.9)	 352 1 106 2 728 2 356 2 356 2 358 2 360 2 701 2	F2 .8059 .2154 .7174 .3208 .3208 .4005 .6156 .4705 .4226	B2 1.7405 0.4045 0.8448 0.3840 0.3852 0.4428 0.5296 0.6739 0.4524	h2 -0.0654 -1.8109 -1.8726 -1.9356 -1.9577 -2.0860 -1.7966 -1.9702	n 1 1 1 1 1 1 1
自水準 固定点	≦点No. (No. 1	sd=137	123 至 SD=137	水準点No. sh=-13.4	945 SH	124 H=-13.48	10 H 945 平均	↓ 17 M 〕気温= 10	10°C .0°C
9 10 11 12 13 14 15 16 † †7 17 18 19 20	25 13 17 24 15 16 18 20 20 20 18 14 20	0.3690 0.4492 0.5361 0.7180 0.4102 0.5561 0.4477 0.4332 0.3557 0.3557 0.3529 0.4022 0.8219 0.3752	2.726 2.441 2.279 2.749 2.150 2.338 2.449 2.582 2.865 2.785 2.595 2.595 2.208 2.610	$ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	70 2 125 2 132 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 1	.7261 .4416 .2794 .7496 .1506 .3383 .4495 .5821 .7853 .5954 .2085 .6105	$\begin{array}{c} 0.3686\\ 0.4493\\ 0.5360\\ 0.7181\\ 0.4101\\ 0.5561\\ 0.4476\\ 0.4330\\ 0.3527\\ 0.4023\\ 0.8219\\ 0.3756 \end{array}$	-2.3575 -1.9923 -1.7434 -2.0315 -1.7405 -1.7405 -1.7822 -2.0019 -2.1491 -2.4326 -2.1931 -1.3866 -2.2349	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
自水準	点No.	sd=220 3	123 至: SD=357	水準点No. sh=-24.04	157 SH	124 =-37.54	10 H W02 平均	31 M 気温= 10	11°C .3°C
698406			S2 = SS =	-			(I)=	T2= MT= S.P.	

観測日 測器: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	: 2014/02/14 DiNi0.7 LD13 晴 風力:	観測 ⁸ 番号: 番号: 軟風	視準線の点 時刻: 11 H : 730676 12345 1 風向:	(検 04 M 2346 N	観測者: T4	PAGE=TM 気温= MMAYA	1 1 10°C
No A	a/b 1.4964	Ь/а 1.4337	h 0.0627	b'/a' 1.4638	a'/b' 1.5264	h' 0.0626	п 1
		st	n=0.0627				
В	1.5033	1.5661	0.0628	1.4975	1.4347	0.0628	1
		観測8 st	時刻: 11 H h=0.0628	06 M SH=0.000	 1 平:		11°C .5°C



コンペンセーターの機能点検・視準方向前後(2級レベル)

観測日 測器: 一 一 観 伝 :	: 2014/02/ DiNi0.7 LD13 晴	14 風力: 貞	コンペン 観測時 番号: 歌風	セータの4 刻: 11 H 730676 12345 1 風向	機能点検 07 M 12346 : N	観測者 : TA	PAGE=TM 気温= AMAYA	2 11°C
No 💨	a/ 1. 14	Ն 68 1.	b∕a 3248	h 0. 1780	bʻ∕a' 1. 325 0	a' /b' 1. 1471	h' 0. 1779	n 1
			sh=	=0.1780				
	1. 32	46 1.	1467	0 . 1779	1. 1471	1. 3251	0. 1780	1
			観測時 sh=	·亥J: 11 H 0.1780	09 M SH=0.000	0 平	気温= 均気温= 11	11°C .0°C

047718



視準方向



コンペンセーターの機能点検・視準方向直角(2級レベル)

観測日 測器: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	: 2014/02/14 DiNi0.7 LD13 晴 風	コンペ 観測 番号 番号 九:軟風	シセータの 時刻: 11 H -: 730676 -: 12345 風向	機能点検 10 M 12346 ∶N	観測者: TA	PAGE=TM 気温= MAYA	3 11°C
No ≪⊛–	a/b 1. 3694	b/a 1. 2529	н 0.1165	bʻ∕a' 1. 2541	a' ∕b' 1. 3705	h 0. 1164	n 1
		ε	sh =0 . 1165				
÷	1. 2530	1. 3694	0. 1164	1. 3 70 6	1. 2542	0.1164	1
		観測	⊫時刻: 11 H sh=0.1164	12 M SH=-0.00	101 平地	気温= 匀気温= 11	11°C 0°C

148906



視準方向



自 制 測 器 尺 候 :	i点No. : 2014 DiNi0, LD13 暗	4/02/14 .7 風;	867 至 観 番 力:軟風	2級水準領 [水準点No. 則時刻: 11 号: 730676 号: 12345 風[観測 H 19 M 12346 句:N	6 (Ⅱ) 観測者: Ta	PAGE=TN 気温= AMAYA	1 4 11°C
No 1 キャク 2 3 4 5 6 7 8	距离 38 51 50 44 43 37 42 42 41	B1 0.440 2.487 2.512 1.481 0.425 2.916 0.597 1.495 1.520	F1 1.235 1.205 1.407 1.186 1.203 2.331 1.706 1.512	h1 5 -0.795 5 1.307 7 0.074 6 -0.761 8 -0.761 8 -1.734 6 -0.211 2 0.008	B2 0.440 2.511 1.481 0.425 2.916 2.916 0.597 1.495 1.520	F2 1.234 1.205 1.406 1.186 1.203 2.331 1.706 1.512	h2 -0.794 1.306 0.075 -0.761 1.713 -1.734 -0.211 0.008	n 1 1 1 1 1 1 1 1
自水準 固定点	点No. 1	sd=337	867 至 SD=337	水準点No. sh=-0.399	86 SH=-0.3	6 11 99 平	H 25 M 均気温= 11	11°C .0°C
自水準	≦点No.		867 至	图水準点No.	86	6 11	H 46 M	12°C
ソウサ 9 10 11 12	42 42 42 46 38	1.635 1.677 2.085 1.895 1.540	1.435 1.14 1.470 1.708	5 0.242 0.944 0.425 -0.168	1.635 2 1.677 4 2.085 5 1.895 3 1.539	1.434 1.141 1.469 1.708	0.243 0.944 0.426 -0.169	1 1 1 1
自水準	点No.	sd=168	867 至 SD=505	水準点No. sh=1.444	86 SH= 1.04	6 11 5 平	H 58 M 均気温= 11	12°C .5°C
456345			S2 =				T2 =	
			SS=				MT=	

(I)=S.P.

観測器: 測器: (候:]: 2014/02/10 N3 LEICA 晴 風力:	観測 ⁸⁸ 番号: 番号: 軟風	点検調整 詩刻: 13 H 374534 4536A 4 風向:	39 M 536B N	観測者: TA	PAGE=TM 気温= MAYA	1 9°C
No A	a/b 1.36002	Ь/а 1.42388	h -0.06386	Ь'/а' 1.39912	a'/b' 1.33532	h' -0.06380	n K
		sh	=-0.06383				
* B B	1.45162	1.38841	-0.06321	1.39801 1.39741	1.46131 1.46118	-0.06330 -0.06377	K
		観測 sh	寺刻: 13 H =-0.06377	43 M SH=0.000			9°C .0°C



自水準点No. 観測日: 2014 測器: N3(新) 標尺: WILD 天候: 晴	234 至 1/02/10 (観)) 番号 通力: 軟風、	1 級水準観測 水準点No. 則時刻: 15 H 号: 383113 号: 4536A 4 風向:	則 235 (15 M 15 B 536B N	PAGE=TM 2 I) 気温= 9°C 皆: TAMAYA
No 距離 1 -2 8 2 -2 18 3 -1 19 カクサ -1 19 4 -1 20 5 -1 25 6 -1 23 7 -2 18 8 -2 17	BL FL 4.7544 4.818 3.4162 5.226 3.8557 5.728 3.2459 5.331 3.2458 5.331 3.4522 5.410 3.5392 5.625 3.6856 5.481 3.4640 5.434	HL -0.0652 -1.8106 -1.8728 -1.8728 -2.0856 -1.9578 -2.0858 -1.7960 -1.9701	FR 1.8059 1. 2.2154 0. 2.7174 0. 2.3208 0. 2.3208 0. 2.4005 0. 2.6156 0. 2.4705 0. 2.4226 0.	BR hR n 7405 -0.0654 K 4045 -1.8109 K 8448 -1.8726 K 2340 K 2352 -2.0856 K 4428 -1.9577 K 5296 -2.0860 K 6739 -1.7966 K 4524 -1.9702 K
自水準点No. 固定点No. 1	234 至 sd=136 SD=136	水準点No. sh=-13.6445	235 SH=-13.6445	15 H 26 M 9°C 平均気温= 9.0°C
9 -1 26 10 -2 15 11 -1 19 12 -1 25 13 -2 17 14 -2 18 15 -1 19 16 -1 21 17 -1 21 18 -1 19	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	$\begin{array}{cccccc} 2.7261 & 0.\\ 2.4416 & 0.\\ 2.2794 & 0.\\ 2.8496 & 0.\\ 2.1506 & 0.\\ 2.3383 & 0.\\ 2.4495 & 0.\\ 2.5821 & 0.\\ 2.8677 & 0.\\ 2.5954 & 0.\\ \end{array}$	3686 -2.3575 K 4493 -1.9923 K 5360 -1.7434 K 7181 -2.1315 K 4101 -1.7405 K 5561 -1.7822 K 4476 -2.0019 K 4330 -2.1491 K 3851 -2.4826 K 4023 -2.1931 K
自水準点No.	234 至 sd=187 SD=323	水準点No. sh=-20.5738	235 SH=-34.2183	15 H 39 M 8°C 平均気温= 8.7°C
500356	S2 =			T2=
	SS=			MT=
				(Ⅱ)=S.P.

点検調整 PAGE=TM 観測日: 2014/02/10 観測時刻: 15 H 43 M 気温= 測器: NI002 番号: 464605 観測者: TAMAYA 標尺: WILD 番号: 4536A 4536B 天候: 晴 風力: 軟風 風向: N	8°C
No a/b b/a h b'/a' a'/b' h' A 1.23588 1.26529 -0.02941 1.26351 1.23409 -0.02942	n K
sh=-0.02942	
* B 1.52558 1.49478 -0.03080 1.49441 1.52147 -0.02706 B 1.52595 1.49471 -0.03124 1.49440 1.52194 -0.02754	K
観測時刻: 15 H 47 M 気温= sh=-0.02939 SH=0.00003 平均気温= 8	8°C .0°C



自水準 制潤器 尺候 	点No. : 2014, NIO02A WILD 睹	/02/10 風,フ	1001 祖 君 丁: 軟風	1 紀 至水準 見測時 時号:5 5号:4	汲水準 点No 刻: 19 3024〕 536A 風	ឪ観) 5 H 4 (向:	則 49 M 536B N	1002 1	(見測者	I) ≸: T/	PAG 気温 AMAYA	E=TM 릺=	2 8°C
No 1 2 3 ソウサ	距離 6 16 18 19	BL 4.7544 3.4162 3.8557	F 4.8 5.2 5.7	L 196 268 285	hl -0.06 -1.81 -1.83	52 06 28	1. 2. 2.	FR 8059 2154 7174	1. 0. 0.	BR 7405 4045 8448	-0. -1. -1.	hR 0654 8109 8726	n K K K
4 5 6 7 8	19 24 22 17 15	3.2458 3.4522 3.5392 3.6856 3.4640	5.3 5.4 5.6 5.4 5.4	314 100 250 816 341	-2.08 -1.98 -2.08 -1.78 -1.97	356 578 358 360 701	2. 2. 2. 2. 2.	3208 4005 6156 4705 4226	0. 0. 0. 0.	2352 4428 5296 6739 4524	-2. -1. -2. -1. -1.	0856 9577 0860 7966 9702	K K K K
自水準 固定点	≦点No. (No.K1 :	sd=137	1001 SD=137	至水準 sh=-	点No. 13.64	445	SH=	1002	445	 16 平	H 04 均気温	M = 8	8°C .0°C
9 10 11 12 13 99 14 15 16	25 13 17 24 15 16 18 20	3.3786 3.4612 3.5473 3.7271 3.4219 0.0356 3.5675 3.4584 3.4434	5.7 5.4 5.2 5.8 5.1 5.3 5.3 5.4 5.5	356 537 905 590 623 497 602 923	-2.3 -1.9 -1.7 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -2.0 -2.0	570 925 432 319 404 822 018 489	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	7261 4416 2794 8496 1506 3383 4495 5821	0. 0. 0. 0. 0. 0.	3686 4493 5360 7181 4101 5561 4476 4330	-2. -1. -2. -1. -1. -1. -2. -2.	3575 9923 7434 1315 7405 7822 0019 1491	<u>к</u> к к к к к к к
自水準	É点No.	sd=148	1001 SD=285	至水準 sh=-	≝点No 15.8	981	SH=	1002 -29.5	426	 16 平	H 14 均気温	M = 7	7°C .7°C
:	補正 1	6 × 0.	25= 4 289										
58917()		S2 = SS =							(1	T2 MT)=S.P.	 = =	

観測日 測器: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	:2014/02/08 SPRINTER LEICA 晴 風	観測8 番号: 番号: 力: 軟風	視準線の。 時刻: 14 H : 2100062 12345 風向	気検 23 M 2346 : NE	観測者:	PAGE=T 気温= TAMAYA	M 1 11°C
No A	a/b 1.496	b/а 1.434	h 0.062	b'/a' 1.464	a'/b 1.526	' h' 0.062	n 1
		st	n=0.062				
В	1.503	1.566	0.063	1.498	1.435	0.063	1
		観測8 st	峙刻: 14 H h=0.063	25 M SH=0.001	 푸		10°C 0.5°C



自水準点No. 観測日: 2014/0 測器: DL-502 標尺: BGS40A 天候: 曇	2/08 風ナ	867 3 観 番 了:和風	3級水泊 查水準点No 測時刻: 1 号: 1792 号: 12345 貭	単観測 4 H 34 M 12346 0.向: N	866 (II) 観測者: TAM	PAGE=TM 1AYA	2
	No 2 3 4 5 6 7	距離 8 9 12 32 40 42 40	B 1.016 0.955 0.455 0.111 1.452 1.410 1.509	F 1.652 1.989 2.319 1.376 1.248 1.057 0.950	h -0.636 -1.034 -1.864 -1.265 0.204 0.353 0.559		п 1 1 1 1 1

	No 1 2 3 4 5 6	距離 8 9 12 32 40 42	B 1.016 0.955 0.455 0.111 1.452 1 410	F 1.652 1.989 2.319 1.376 1.248 1.057	h -0.636 -1.034 -1.864 -1.265 0.204 0 353				n 1 1 1 1
	7 8	40 43	1.509 1.824	0.950 0.811	0.559 1.013				i 1
自水準点No. 固定点No. 1	sd=226	867 SD=226	至水準点No. sh=-2.670	SH=	866 -2.670	14 H	38	M	
	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	40 42 40 55 25 39 38 40 40	1.822 1.823 1.448 0.999 0.613 0.895 1.327 1.490 1.239 0.909	1.144 1.162 1.525 1.771 1.997 1.329 1.241 1.450 1.515 1.870	0.678 0.661 -0.077 -0.772 -1.384 -0.434 0.086 0.040 -0.276 -0.961				1 1 1 1 1 1 1 1 1
自水準点No.	sd=399	867 SD=625	至水準点No. sh=-2.438	SH=	866 -5.109	14 H	43	M	
415511		S2 = SS =							

(I)=S.P.

自水準点No. 観測日: 2014 測器: SDL50 標尺: BIS30/ 天候: 曇	4/02/08 A 	234) 一般 一型 了:和風	4級水準 至水準点No. 測時刻:14 号:1545 号:23456 し 風	観測 H 47 M 23457 向: E	235 (Ⅱ 観測者:	PAGE=TM) TAMAYA	3
	No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	距離 18 40 39 40 42 44 24 24 21 11 10 7	B 1.238 1.241 0.915 0.339 1.029 1.391 1.438 1.141 1.343 1.438 1.348 1.348 1.348 1.272	F 1.454 1.373 2.296 2.556 2.160 2.041 1.481 1.433 1.742 1.425 1.586 1.293	h -0.216 -0.132 -1.381 -2.217 -1.131 -0.650 -0.043 -0.292 -0.399 0.013 -0.238 -0.221		n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
自水準点No.	sd=320	234 SD=320	至水準点No. sh=-6.707	SH= -	235 6.707	14 H 51 M	
540143		S2 = S2 = SS =					
		00					

4級 (SDL50)

(I)=S.P.

付録E、通信仕様

★トリンブル製デジタルレベル「DiNiO.3」「DiNiO.7」

電源を入れると下記画面になりますので、設定を確認してください。 違っている場合は下記の通り設定してください。

Main dialog

Configuration

6	Remote control	\rightarrow	Format	Rec500	\star
		\rightarrow	Baud rate	9600	\star
		\rightarrow	Parity	none	\star
		\rightarrow	Stop bits	1	\star
		\rightarrow	Code	****	\star

測定はエンターキーか ESC キーを押して下さい。 下記画面で測定した結果が表示されます。

Main dialog

Survey

1 Single point measurement

以上、デジタルレベルでの設定は MENU で行うことができます。

★ライカ ジオシステムズ製デジタルレベル「SPRINTER」

デジタルレベルでの設定は **MENU**キー で行います。 下記の通り設定してください。

- 記録:
 外部
- ・設定:
 精度: 精密

RS232: ボーレート:9600 パリティ:なし ストップビット:1 データビット:8 ★トプコン製デジタルレベル「DL-103R」

デジタルレベルでの設定は (条件)設定モード で行います。

[距離/高さ] キーを押しながら電源オン RS-232C \rightarrow 入 通信終了コード \rightarrow CRLF \rightarrow 入

測定は必ず「測定モード」に戻してから行って下さい。

測定	測定	d
高さ	距離	

測定モードはLC-4000から自動的に「単回」に設定されます。 表示単位の設定には関係なく、LC-4000はmm単位に桁数を処理します。 ★トプコン製デジタルレベル「DL-502」「DL-503」★ソキア製デジタルレベル「SDL30」「SDL50」

デジタルレベルでの設定は MENUキー で行います。 メニューモードで「機能設定」を選択し、機能設定メニューの1ページ目で 「通信条件」を選択します。 メモリー機能付の機種はメニューモード2ページ目に「機能設定」が有ります。

通信条件を下記の通り設定して下さい。

ボーレート:9600 パリティ :ナシ

「測定条件」はLC-4000観測モードのレベル確認画面で「了解」を押したとき、 自動的に「単回」に設定されます。

「表示桁数」の設定には関係なく、LC-4000はmm単位に桁数を処理します。

測定は必ず「ステータスモード」に戻してから行って下さい。

Meas		S
	Rh	m 🗖
	Hd	m 📕

レベルのバージョンによっては観測モードのレベル確認画面で「了解」を押したとき、 メニューモードになりますが、そのまま測定開始へ進んで下さい。

タマヤ水準測量用データコレクター

LC-4000 取扱説明書

2015/02 Version 1.1.0

 ● 製作 ● タマヤ計測システム株式会社
 〒140-0013 東京都品川区南大井 6-3-7
 TEL 03-5764-5561
 FAX 03-5764-5565
 URL : http://www.tamaya-technics.com/
E-mail: <u>sales@tamaya-technics.com</u>