



マルチロードメーターは**防水・防塵**ではありません。
粉塵の多い現場で使用する時は十分に注意してください。




プリンタ部スイッチ類




電源スイッチ

粉塵が原因で **スイッチ類**が 反応しなくなることがあります



プリンタ内部に粉塵が入ると**プリンタ**が動かなくなることや、**印字がズレる**という不具合が発生します。




印字ずれのサンプル

粉塵の多い場所で使用するときは 機器に粉塵がかからないようにしてください。

粉塵が原因で、ボタンの無反応、プリンタの不動および誤作動等の症状が発生した場合は破損請求の対象となります。

マルチロードメーターは**防水・防塵**ではありません。

マルチロードメーター用防塵カバー使用について



指示計の上から透明カバーをかぶせてください。

結露に注意してください

防塵カバーは100% 粉塵を除去できません。

交通量の多い道路や舗装されていない道路の近くなど粉塵の多い場所でこの機器の使用は控えてください。

指示計(本体)はなるべく建物内(粉塵を遮断できる空間)など粉塵の少ないところに設置してください。

また、防雨カバーではありません。雨天時の使用は指示計及び計量パッドが冠水する恐れがあります。

使用中は結露に注意してください。

粉塵が原因により、ボタンが反応しなくなることやプリンタが動かなくなることがあります。

粉塵による機器の不具合、冠水による不具合は請求の対象となります。

マルチロードメーターは**防水、防塵**ではありません。