


簡易取扱説明書

油圧式ボルト軸力計 TMC-400T、402T

組立手順について記しています。

		
本体裏側		
①ガイドピンの位置を確認		
本体表側	