



電源を入れる、電源を切る



このボタンを2秒長押しします。

WiFiをつなぎスマホなどで操作する



電源ボタンを一度押して一番下のメニュー表示でカメラマークを押します。一番上の電波アイコンでカメラマークを押します。

その後⇒矢印を押しホットスポットを開始するを選択したらカメラマークを押すと画面上部に電波マークが表示されます。スマホなどの端末でVIS500-3711を探し、画面上のパスワードを入れるとつながります。

写真、動画を撮る



写真



動画

写真の場合はカメラマークを、動画の場合はビデオマークを押して下さい。

動画を止める場合は再度押すと止まります。録画中は画面下部に赤い●が点滅します。

スマホやタブレット (Apple, Android) にアプリを入れる (無料)



Apple か Play ストアで「Wohler」と検索し「Wohler Smart Inspection」をインストール。

カメラの自動水平機能を使う(ホーム機能)




画像が表示されているときにメニューボタンを押し、一番下の角度の表示まで移動します。角度の表示画面でカメラマークを一度押すと水平に戻ります。アプリの場合は角度マークを一度タッチすれば水平になります。

充電をする



底面にある USB ポートにケーブルを差し込み、電源アダプターをコンセントに差し込みます。カメラとビデオキーが充電中に赤く点滅します。満充電されると、点灯します。充電中も全ての機能が使えます。

アプリの使い方



アプリを開き「CONNECT DEVICE」を押した後「INSPECTION」を押すとアプリ上でカメラ画像が映ります。カメラヘッドは携帯電話のディスプレイやタブレットから操作できます。動画や静止画を撮影した後、スマホで確認したい場合は保存ファイルフォルダに移動し撮影した画像を選択して「DOWNLOAD」を押してスマホ本体に保存してください。

※VIS 500 本体にも同じ画像は保存されています。