

## 両面接着シート（HA2-L・H）取扱説明書

### 1. 概要

両面接着シートは、シリコンゴム製、HFH 形熱流センサを被測定面に貼り付け、熱流を測定するために使用します。

### 2. 仕様

#### (1) HA2-L

接着剤材質	アクリル樹脂
基材	不織布
寸法	W 50 X L 100 mm
使用温度範囲	- 40 ~ 80 °C

#### (2) HA2-H

接着剤材質	シリコンゴム
基材	ポリイミドフィルム
寸法	W 50 X L 100 mm
使用温度範囲	70 ~ 150 °C

### 3. 取扱い方法

#### 注意事項

被測定面が、錆・塵埃・水分等で汚れている場合、接着力が劣りますから、センサ取付け以前に取り除いて下さい。

- (1) 付属のピンセットを使用し、片面のセパレータ（剥離紙）を取り除いて下さい。
- (2) センサ受感面に接着シートを貼り付けます。  
この際、センサ受感部と接着シート間に空気層が残らないよう十分押し付けて脱気をして下さい。
- (3) 次に、もう一方のセパレータを取り除き、被測定面にセンサを貼りつけて下さい。

### 4. 保存方法

- (1) セパレータが付いた状態で長時間圧力を加えますと、セパレータが剥離しにくくなりますからご注意下さい。
- (2) 60 °C 以上の温度に長時間曝露すると接着力が低下しますので、保管については、常温以下にて保存して下さい。



**京都電子工業株式会社**

本社 ☎601 京都市南区吉祥院新田二の段町68  
☎:(075)691-4121(代) FAX:(075)691-4127

東京営業所 ☎102 東京都千代田区四番町4番地9  
・海外部門 ☎:(03)239-7331(代) FAX:(03)237-0537

大阪営業所 ☎541 大阪市東区安土町一丁目7-1-301  
☎:(06)266-1512(代) FAX:(06)266-0253

福岡出張所 ☎812 福岡市博多区博多駅東1-11-5  
☎:(092)473-4001 FAX:(092)473-4003

工場 ☎601 京都市南区吉祥院新田二の段町68  
☎:(075)691-4122(代) FAX:(075)691-4126

図 作理、点検等のお問い合わせ  
京都サービス ☎:(075)691-4125 東京サービス ☎:(03)239-7335  
図 技術的なお問い合わせ  
京都 ☎:(075)691-9937 東京 ☎:(03)239-7334