



## testo 440 - 環境計測器

取扱説明書





# 目次

1	安全と廃棄について .....	5
1.1	本書について .....	5
1.2	安全に使用していただくために .....	5
1.3	警告 .....	7
1.4	廃棄について .....	7
2	装置について .....	8
2.1	使用方法 .....	8
2.2	testo 440 各部の名称 .....	8
2.3	表示画面の各項目 .....	9
2.4	マグネットホルダー .....	10
2.5	電源 .....	11
2.6	プローブ一覧 .....	12
2.6.1	互換性のあるケーブル接続式プローブ .....	12
2.6.2	互換性のあるBluetooth®プローブ .....	13
2.6.3	互換性のあるNTCプローブ .....	13
2.6.4	互換性のあるSmart Probes .....	14
3	操作 .....	14
3.1	初期操作 .....	14
3.2	testo 440 スイッチのオン / オフ .....	15
3.3	基本設定手順 .....	16
3.3.1	Bluetooth® 接続の確立 .....	17
3.3.2	電源オプションの設定 .....	17
3.3.3	環境条件設定 .....	19
3.3.4	単位系設定 .....	20
3.3.5	日付と時刻の設定 .....	21
3.3.6	言語設定 .....	21
3.3.7	装置の一般情報を表示する .....	22
3.3.8	湿度調整 .....	22

3.3.9	装置またはプローブを工場出荷時の設定にリセットする	24
3.4	保存した測定データの管理	24
3.4.1	印刷	28
3.4.2	CSVのエクスポート	29
3.5	測定の実行	30
3.5.1	ケーブル式プローブと testo 440 の接続	30
3.5.2	Bluetooth®対応型プローブと testo 440 の接続	31
3.5.3	基本ビュー	32
3.5.4	アプリケーションメニューの選択	33
3.5.5	風量アプリケーション [Volume Flow]	33
3.5.6	ファンネル測定アプリケーション [Funnel Volume Flow]	36
3.5.7	ピトー管測定アプリケーション [Pitot Volume Flow]	38
3.5.8	K値による風量アプリケーション [K-Factor Volume Flow]	40
3.5.9	寒暖性能アプリケーション [Heating / Cooling Load]	42
3.5.10	カビ発生リスク表示アプリケーション [Mold Indication]	44
3.5.11	乱流度測定アプリケーション [Draft Rate]	46
3.5.12	長時間測定アプリケーションの実行 [Logger Mode]	47
4	メンテナンス	49
4.1	電池の交換	49
4.2	testo 440のお手入れ方法	49
4.3	校正	50
4.4	ファームウェアアップデートの実行	50
5	テクニカルデータ	51
6	トラブルシューティング	54
6.1	Q&A	54
6.1.1	Bluetooth®対応型プローブのLEDステータス	54
6.1.2	熱線式プローブでの測定ができない	54
6.2	アクセサリとスペアパーツ	54
7	各種認証	56

# 1 安全と廃棄について

## 1.1 本書について

- 取扱説明書は装置の一部です。
- また、怪我や製品の破損を防ぐためにも、安全に関する注意と警告の内容は特に厳守してください。
- 本書は常に手の届く場所に保管し、いつでも読めるようにしておいてください。
- 製品を別の利用者が使う場合は、この取扱説明書も必ず渡してください。

## 1.2 安全に使用していただくために

### 安全に関する一般的な注意事項

- 本機は用途や規定を守ってご使用ください。また、技術仕様が定める数値の範囲内でお使いください。
- 装置に無理な力を加えないでください。
- 装置本体、電源、配線に損傷が見つかった場合はただちに使用を中止してください。
- 測定対象や測定現場によっては危険を伴う場合があります。使用する場所の安全規則を必ず守って測定を行ってください。
- 本機を溶剤と一緒に保管しないでください。
- 乾燥剤は使用できません。
- 取扱説明書に記載されていないメンテナンスや修理を、本機に行わないでください。また、作業の際には定められた手順を必ず守ってください。
- Testo純正品以外の部品は使用できません。

- この説明書に記載されていないメンテナンス作業は、専門教育を受けたサービス技術者以外が行うことはできません。
- センサー/プローブの温度表示は、あくまでセンサーの測定範囲内での使用に限られます。高温に対応できる旨が明記されている場合を除き、ハンドルとケーブルを 70°C (158°F) 以上の場所におかないでください。
- 絶縁していない通電部品に接触させる測定は避けてください。
- センサの破損を避けるため、装置を移動・保管する際は、必ず製品に付属していた梱包に入れてください。

### バッテリー

- バッテリーの取り扱いを誤ると壊れる恐れがあるほか、感電による怪我や火災、液体薬品の漏えいにつながる危険があります。
- 同梱のバッテリーは取扱説明書の指示に必ず従って使用してください。
- バッテリーをショートさせることはお止めください。
- バッテリーを分解したり、改造しないでください。
- バッテリーに強い衝撃を与えること、水や火の中に入れること、温度が60°C以上になる場所に置くことはお止め下さい。
- 金属の近くにバッテリーを保管しないでください。
- 密閉されていない、または破損したバッテリーは使用できません。
- バッテリーの異常や過熱に気づいたら、ただちに装置から外してください。バッテリーは高温になることがあります。
- バッテリー液が体に付着した場合は、液が触れた箇所を水で丁寧に洗ったのち、医師の診察を受けてください。
- 重放電を避けるため、長期間使用しないバッテリーは装置から外してください。

## 1.3 警告

以下の警告記号が付いた注意書きには必ず目を通し、その指示に従ってください。

### ▲ 危険

死亡事故を招く恐れがあります！

### ▲ 警告

重傷を負う恐れがあります。

### ▲ 注意

軽傷を負う恐れがあります。

### 注意

物損事故につながる恐れがあります。

## 1.4 廃棄について

- 故障したバッテリーや空になったバッテリーは、ご使用地域の規則にならって処分してください。
- 本機を処分する際は、電子機器のリサイクルを心がけてください（ご使用地域の法令に従ってください）。もしくは、廃棄する製品をTestoまでご返送ください。

## 2 装置について

### 2.1 使用方法

testo 440は気候環境に関連するパラメータの測定に使用します。特に職場環境の快適性評価に使用する測定や、空調設備のエラー測定にtesto 440が適しています。

本機の使用は資格を持つ専門作業員に限られます。

爆発の危険がある場所では、本製品を決して使用しないでください。

### 2.2 testo 440 各部の名称











名称	名称
1 設定	2 入力内容 / 選択内容の実行
3 メニュー	4 プラグ付きケーブルプローブ用 Testo Universal Connector (TUC)
5 熱電対 (Kタイプ) 用コネクタ	6 戻る
7 ナビゲーションボタン	8 装置のオン/ オフ
9 マイクロUSBポート データ転送、外部電源に使用	10 差圧測定用ポート (testo 440 dPの背面に+/- マーク)


## 2.3 表示画面の各項目

5		5	
4	Basic View	2	Funnel Volume Flow Multi-point
3	2.43 m/s		1435 m <sup>3</sup> /h
2	25.0 °C		3.81 m/s
	6.0 Pa		24.5 °C
1	P=0		
名称	名称	名称	名称
1 管理項目	2 プローブID		
3 測定値	4 見出し		
5 ステータス			
シンボル	意味		
	測定開始		

シンボル	意味
	測定停止
	ポイント測定の実行
	測定の一時的停止
	測定データの保存
	新規測定
	圧力センサのリセット

## 2.4 マグネットホルダー

testo 440測定器には2ヶ所にマグネットが入っており、吸着できる場所でホルダーとして使うことができます。



⚠ 危険

**マグネット部分**

**ペースメーカーの誤作動による生命の危険があります！**

- ペースメーカーを装着している方は、測定器とペースメーカーの間を必ず20cm以上離してください。


注意

**マグネット部分**

**他の装置への悪影響に注意！**

- 磁気で壊れる恐れがある装置 (モニター、コンピュータ、クレジットカード、メモリカードなど) とは十分な距離をおいてください。

## 2.5 電源



電源に接続していても、中の電池には充電されません。

## 2.6 プロブ一覧



### 2.6.1 互換性のあるケーブル接続式プローブ

製品番号	名称
0635 1032	熱線式プローブ (温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1572	熱線式プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9572	ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9372	高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9432	ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)

製品番号	名称
0636 9775	堅牢タイプ温湿度プローブ (+180 °Cまで、ケーブル接続式)
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0635 0551	照度プローブ
0632 1552	CO2プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0632 1272	CO2プローブ (ケーブル接続式)
0628 0152	乱流度計 (ケーブル接続式)
0635 9532	ベーン式プローブ (Ø 16 mm、ケーブル接続式)
0635 1052	ドラフトチャンバープローブ (ケーブル接続式)

## 2.6.2 互換性のあるBluetooth®プローブ

製品番号	名称
0635 1571	Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載)
0635 9571	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載)
0635 9431	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0636 9771	Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ
0636 9731	Bluetooth®対応 温湿度プローブ
0632 1551	Bluetooth®対応 CO2プローブ (温湿度センサ搭載)
0632 1271	Bluetooth®対応 COプローブ

## 2.6.3 互換性のあるNTCプローブ

製品番号	名称
0615 1212	防水タイプ浸漬プローブ (NTC温度センサ搭載)
0615 1712	堅牢タイプ気体プローブ (NTC温度センサ搭載)
0615 4611	面ファスナー式気体プローブ (NTC温度センサ搭載)

製品番号	名称
0615 5505	パイプ測定用クランププローブ (NTC温度センサ搭載、 Ø 6 ~ 35 mm)
0615 5605	パイプ測定用巻付型プローブ (NTC温度センサ搭載、Ø 5 ~ 65 mm)

#### 2.6.4 互換性のあるSmart Probes

製品番号	名称
0560 1115	testo 115i - クランプ温度計 (スマートフォン操作対応)
0560 1805	testo 805i - 赤外線温度計 (スマートフォン操作対応)
0560 1605	testo 605i - 温湿度計 (スマートフォン操作対応)
0560 1405	testo 405i - 熱線式風速計 (スマートフォン操作対応)
0560 1410	testo 410i - ベーン式風速計 (スマートフォン操作対応)
0560 1510	testo 510i - 差圧測定器 (スマートフォン操作対応)
0560 1549	testo 549i - 高圧測定器 (スマートフォン操作対応)

## 3 操作

### 3.1 初期操作



testo 440はバッテリーが入った状態で出荷され、絶縁テープで保護されています。

1. バッテリーケースのカバーを開けます

。



- 2 絶縁テープを外します。
  - 3 バッテリーケースのカバーを閉めます。
- ▶ testo 440を起動できます。

## 3.2 testo 440 スイッチのオン / オフ

### 初回操作



初めて本機を起動する時や、工場出荷時の設定にリセットした後は、スイッチが入ると自動的に初回起動メニューが開きます。以降の操作からは、起動すると最後に使用したメニューが現れます。

Language
Deutsch (German)
Englisch
Čeština (Czech)
簡体中文 (Chinese)
繁體中文 (Chinese Trad.)
Dansk


Date/Time	
DATE	TIME
Year	◀ 2017 ▶
Month	◀ 12 ▶
Day	◀ 01 ▶
Next	

Units
Units
Preview
ISO: 20.5 °C 2.6 m/s
Finish


- 1 を押します。
- ▶ 初回起動メニューが現れます。
- 2 以下の設定項目を順に済ませていきます。
    - 言語 [Language]
 日付 (年/月/日) と時刻 (表示形式、時間) [Date / Time]
    - 単位系の設定 (ISO/US) [Units]

- ▶ 基本設定は以上です。これらの設定内容は、いつでも変更することができます。

#### スイッチオン

- ▶  を押します。
- ▶ 前回の最後に使用したメニューが表示されます。

#### スイッチオフ

- ▶  を3秒以上押し続けます。
- ▶ testo 440のスイッチが切れます。

## 3.3 基本設定手順



メニューボタンを押すと、testo 440 の設定メニューが現れます。メニューから設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー項目	機能 / 設定
基本ビュー	現在の測定値を表示
アプリケーション選択	測定に使用するアプリケーションを選択
メモリ	保存した測定データの表示と管理
設定	基本設定： <ul style="list-style-type: none"><li>- Bluetooth</li><li>- エネルギー管理</li></ul> 環境条件 <ul style="list-style-type: none"><li>- 単位</li><li>- 日/時間</li><li>- 言語</li><li>- 一般 (装置とプローブのステータス、リセット)</li></ul>



### 3.3.1 Bluetooth® 接続の確立

✓ testo 440が起動していること。

1  と  を同時に3秒以上押し続けます。


▶ Bluetooth® がオンまたはオフになると、 の表示が現れたり消えたりします。


もしくは

✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で Bluetooth を選択します。

2  で Bluetooth を起動します。

▶ Bluetooth® がオンまたはオフになると、 の表示が現れたり消えたりします。

3  か  を押してメニューを終了します。


### 3.3.2 電源オプションの設定


ユーザーはご自身でtesto 440の電力消費を管理できます。管理に使用できる機能は以下のとおりです。

- 自動オフ：操作をしないまま5分間が経過するとtesto 440のスイッチが自動的に切れます。
- 省エネモード：操作をしないまま1分経過すると、画面の明るさを10%に落とします。いずれかのボタンを押すと明るさが戻ります。
- 明るさの設定：画面の明るさを10%~100%で設定できます。

✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で電源管理を選択します。

2 ナビゲーションボタンの  が ▶ を押します。

3  で設定を選択し、変更を実行します。



自動オフを有効にして操作をしないまま5分間が経過すると、testo 440のスイッチが自動的に切れます。



testo 440で長時間測定を行う場合、測定中は自動オフ機能が停止します。


4  が  を押してメニューを終了します。

#### 自動オフ設定

✓ 電源管理メニューを開いてあること。

1  で自動オフを選択します。




2  で オンとオフを切り替えます。

3  が  を押してメニューを終了します。





#### 省エネモード設定

✓ 電源管理メニューを開いてあること。

1  で省エネモードを選択します。

- 2  で オンとオフを切り替えます。
- 3  が  を押してメニューを終了します。

### 明るさ設定

- ✓ 電源管理メニューを開いてあること。
- 1  で明るさを選択します。
  - 2  で明るさを調整します。
  - 3  が  を押してメニューを終了します。

## 3.3.3 環境条件設定




環境条件では以下の項目を設定できます。





- 周囲圧力

圧力単位 : Pa / mbar / hPa / mmH<sub>2</sub>O / inH<sub>2</sub>O / Torr / inHg / kPa / psi

- 周囲温度

温度の単位 : °C / °F

- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 1  で環境条件を選択します。
  - 2 ナビゲーションボタンの  が  を押します。

- 3  で対象となるパラメータを選びます。
- 4  で対象となるパラメータを設定します。
- 5  か  を押してメニューを終了します。

### 3.3.4 単位系設定




単位メニューでは、欧州で用いられているISOが米国式の単位系 (US) を選ぶことができます。

- ✓ 設定メニューを開いてあること。

- 1  でISO/USを選択します。

使用可能な単位

ISO 単位	US 単位
m/s	fpm
m <sup>3</sup> /h	cfm
°C	°F
wb °C	wb °F
dp °C	dp °F







- 2  で希望の設定を選びます。
- 3  か  を押してメニューを終了します。








単位を変更すると、基本ビューで指定した単位が上書きされます。

### 3.3.5 日付と時刻の設定

日付と時刻は日付/時刻メニューで設定します。時間の表示方法は24時間、PM/AMから選べます。

- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 1  で日付/時刻を選択します。
- 2 ナビゲーションボタンの  か  を押します。
- 3  で希望の設定を選びます。
- 4  か  を押してメニューを終了します。

### 3.3.6 言語設定

- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 4  で言語を選択します。
- 5 ナビゲーションボタンの  か  を押します。
- 6  で希望の言語を選びます。
- 7  で確定します。
- ▶ メニューが自動的に終了し、選択した言語で表示されるようになります。



単位を変更すると、基本ビューで指定した単位が上書きされます。

### 3.3.7 装置の一般情報を表示する

一般メニューでは、testo 440および接続中のプローブに関する全ての情報を見ることができます。装置を工場出荷時の設定にリセットする時も、このメニューから操作してください。

✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で一般を選択します。

2 ナビゲーションボタンの **OK** が▶を押します。

#### 情報の内容

装置に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 名称</li> <li>- シリアルナンバー</li> <li>- ファームウェアバージョン</li> <li>- 電池残量</li> <li>- メモリ</li> </ul>
プローブ情報 (プローブを接続すると表示されます)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- センサー名</li> <li>- シリアルナンバー</li> <li>- ファームウェアバージョン</li> <li>- 電池残量</li> </ul>
湿度調整	3.3.8を参照

### 3.3.8 湿度調整

湿度調整では接続したプローブの測定量を、11.3 %RHおよび75.3 %RHの2つの標準調整値と基準値とを比較し、測定範囲全体にわたって測定値の規定値からの逸脱を最小限に抑えます。

Testo調整セットは、湿度調整のオフセット計算に使用する基準値として利用します。


## 湿度調整可能なプローブ

製品番号	名称
0636 9771	Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0636 9731	Bluetooth®対応 温湿度プローブ
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0636 9775	堅牢タイプ温湿度プローブ (+180 °Cまで、ケーブル接続式)



- ✓ testo 440 が接続済みで、作業に合ったプローブが取り付けられていること。プローブが基準条件 (塩容器など) 下で十分な調整時間を経ていること。

湿度プローブの調整時間：30分以上

- ✓ 湿度調整メニューが開いてあること。



1  で 11.3 %RH または 75.3 %RH の基準点を選びます。

2 調整するプローブを選択します。

3  で 調整を指定し、 で実行します。

▶ 情報画面に残りの調整時間が表示され、調整を実行します。







▶ 調整完了のメッセージが情報画面に現れます。

4  が  を押してメニューを終了します。



プローブをリセットすると、工場出荷時の調整データに戻って動作します。

### 3.3.9 装置またはプローブを工場出荷時の設定にリセットする


- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 4  で 一般を選択します。
- 5 ナビゲーションボタンの  が ▶ を押します。
- 6  で 装置のリセットまたは プローブのリセットを選択します。
- 7  を押します。
- 8  で 実行を選択します。
- 9 ナビゲーションボタンの  が ▶ を押します。
- ▶ 次にスイッチを入れた時には、装置が工場出荷時の設定にリセットされています。

## 3.4 保存した測定データの管理

メモリ [Memory] メニューでは、アプリケーションメニューの全測定データを時間・日付とともに保存できます。


測定データは最後に作成したフォルダに保存されます。フォルダが無い時は、自動作成されます。測定器にはカレンダーの日付にならってフォルダが自動的に新規作成されます。





### 保存した測定データの表示

保存した測定結果を呼び出す機能です。




- ✓ メモリ [Memory] メニューを開いてあること。
- 3 ナビゲーションボタンの **OK** が ▶ を押します。
- 4 **■** でフォルダを選びます。
- 5 ナビゲーションボタンの **OK** が ▶ を押します。
- 6 **■** で測定データを選びます。




ナビゲーションボタンの **OK** か **▶** を押して、測定結果を表示します。

#### フォルダの作成と削除

測定データを保存するフォルダを作成したり、削除する機能です。









フォルダを削除すると、中に入っている測定データも失われます。

- ✓ **メモリ [Memory] メニューを開いてあること。**
- 1 **フォルダ画面の  を押します。**
- ▶ **コンテキストメニューが表示されます。**
- 2 ** フォルダの作成か フォルダの削除を選択します。**
- 3 ** を押します。**

### 保存した測定データの削除

保存した測定結果を削除する機能です。




- ✓ メモリメニューを開いてあること。
- ✓ 測定データが入っているフォルダ、もしくは  で測定データファイルが選択してあること。
- 1  でフォルダを選びます。
- 2  を押します。
- 3  で測定データを選びます。
- 4  を押します。
- ▶ コンテキストメニューが表示されます。
- 5  を押して、選択した測定データを消去します。


### 3.4.1 印刷

Bluetooth® (製品番号 0554 0621) プリンタを使うと、その場で測定ログを印刷することができます。



プリンタの使い方については、製品の取扱説明書をご覧ください。



- ✓ Bluetooth®プリンタとtesto 440が接続されていること。
- 1 メモリに入っている測定データから、目的のものを選びます。
- 2  を押します。
- 3 印刷 [Print] を選択します。
  - ▶ Bluetooth®とプリンタの接続が自動的に行われます。処理には若干時間がかかることがあります。
  - ▶ ログの印刷を開始します。




印刷中はtesto 440のプロープと Bluetooth®の接続が中断しますが、印刷後は自動的に接続が復帰します。

## 3.4.2 CSVのエクスポート

1 testo 440をマイクロUSBケーブルでコンピュータに接続します。

▶ 自動再生画面が開きます。

2 フォルダを開いてファイルを表示する [Open folder to view files] をクリックします。



▶ フォルダ画面が開きます。

3 目的のフォルダをクリックします。

Name	Size (bytes)	Type	File
2027000	1024	Folder	
2027001	1024	Folder	
2027002	1024	Folder	
2027003	1024	Folder	
2027004	1024	Folder	
2027005	1024	Folder	
2027006	1024	Folder	

▶ ファイルが入った画面が開きます。

4 フォルダ内のファイルを、PC側のターゲットフォルダにドラッグします。

Name	Size (bytes)	Type	File
2027000	1024	Folder	
2027001	1024	Folder	
2027002	1024	Folder	
2027003	1024	Folder	
2027004	1024	Folder	
2027005	1024	Folder	
2027006	1024	Folder	



ファイル形式の表示に誤りがある時は、ご使用のOS言語と装置の言語が一致していない可能性が考えられます。

このような時はExcelを開き、Excelの測定データをtesto 440で開きます。Excelのアシスタントを使うことで、データの形式を編集できます。

CSVファイルにはプロジェクトの他データを追加することも可能です。

#### Protocol Volume Flow

\*\*\*\*\*

Project	_____	Date:	_____
	_____		_____
Installation	_____		
	_____		
Contact	_____	Job Number	_____
	_____		_____

\*\*\*\*\*

#### Measurement Information

Application:	Volume Flow	
Date/Time:	10/28/2017	15:32:51
Measuring Type:	Multi-Point	
Measured Points:	4	
Geometry:	Round	
Diameter:	500.0	mm
Area:	250000	mm <sup>2</sup>
Correction Factor:	100%	
Ambient Pressure:	1013.00	hPa



\*\*\*\*\*

## 3.5 測定の実行

### 3.5.1 ケーブル式プローブと testo 440 の接続

- 1 TUC (汎用コネクタ) で testo 440 とプローブを接続します。
- 2 接続を切る時は、装置から引き抜いてください。

## 3.5.2 Bluetooth®対応型プローブとtesto 440の接続

- 1 高速スタートアップ (  と  を同時に3秒以上長押し) するか、設定 (3.3.1参照) メニューを開いてBluetooth® を起動します。
- ▶  が表示されます。
- ▶ プローブとtesto 440の接続が確立すると、 が画面左上に現れます。



互換性のある Bluetooth®プローブとの接続は自動で試行・確立されます。Bluetooth® でtesto 440に接続することができるのは、1つのプローブに限られます。

プローブを初めて使用する際は、取扱説明書の内容に従ってください。

- 2 プローブのハンドルに付いているボタンを押します。
- ▶ ハンドルのLEDが黄色く点滅します。接続が確立すると、LEDが緑色に点滅します。
- 3 プローブのハンドルに付いているボタンを3秒以上押すと、プローブのスイッチが切れます。

### LEDのステータス


LEDのステータス	説明
赤く点滅	バッテリー不足
黄色く点滅	プローブが起動し、Bluetooth®の接続を試行中
緑で点滅	プローブが起動し、Bluetooth® と testo 440の接続が確立

### 3.5.3 基本ビュー



基本ビュー [Basic View] では現在の測定値の他、最小値・最大値の確認と保存ができます。互換性のあるプローブすべてで使用可能な機能です。互換性のあるプローブのリストは2.6をご覧ください。

同時に接続できるプローブの上限は、次のとおりです。

- 1x 温度 (TE)
- 1x Bluetooth®プローブ
- 1x ケーブル接続式プローブ



各データの見え方や単位など、接続したプローブによって測定に使用するパラメータが異なります。





各値を非表示にしてもアプリケーションには影響がありませんが、基本ビューと長時間測定に影響します。設定した単位はアプリケーションメニューにも反映されます。



testo 440 dPでは基本ビューでゼロ調整もできます。

### 3.5.4 アプリケーションメニューの選択

testo 440にはアプリケーションメニューが搭載されており、コンフィギュレーションならびにユーザーが求める測定タスクを実行しやすくなっています。



プローブを接続するとともに、使用可能なアプリケーションメニューが起動します。使用できないアプリケーションメニューの表示はグレイアウトします。一部のアプリケーションメニューでは、アクセス可能なプローブが複数接続されるものもあります。

測定値の単位はISO / US設定が **基本ビュー**の設定になります。

### 3.5.5 風量アプリケーション [Volume Flow]

排気口や換気装置のダクトの風速を測るために使用するアプリケーションです。使い方にはいくつかの種類があり、測定エリアや必要なプローブが異なります。

- 低風速の測定：熱流量プローブ (温度・湿度測定も含む)
- 中程度の風速の測定：16 mm ペーン式プローブ (温度測定も含む)
- 高速かつ粒子の割合が高い気流の測定：ピトー管

アプリケーションメニューでは、以下のプローブから1つを使用します。


製品番号	名称
0635 1032	熱線式プローブ (温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1571	Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載)
0635 1572	Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載)

### 3 操作


製品番号	名称
0635 9571	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載)
0635 9572	ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9371	高精度Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0635 9372	高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9431	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0635 9432	ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1052	ドラフトチャンバープローブ (ケーブル接続式)
0560 1405	testo 405i - 熱線式風速計 (スマートフォン操作対応)
0560 1410	testo 410i - ベーン式風速計 (スマートフォン操作対応)



Bluetooth®対応型プローブ1本とケーブル接続式プローブ1本までつなげることができます。2つの風速計をつなげる場合は、ケーブル接続式プローブを風量の測定に使用します。



## 測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：

- 形状：円形、長方形、平面
- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- 風量単位：m<sup>3</sup>/h、cfm、l/s、m<sup>3</sup>/s
- 補正係数：1%～200%





ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。

- 3  か  を押してメニューを終了します。

## 測定の実行

- ✓ プローブと testo 440 が正しく接続されていること。

- 1 プローブヘッドのキャップを引きます。



風向きが決まっている場所の風速測定では、プローブヘッドの矢印と流れの方向をきちんと合わせてください。

- 2 気流にプローブを入れます。

3 プローブを流心に合わせます。

4 測定値を確認します。



1 気流の速度が出ていないと、十分な温湿度の測定結果が得られない場合があります。

5 測定を実行し、データを保存します。

### 3.5.6 ファンネル測定アプリケーション [Funnel Volume Flow]

換気装置の風量を特定するには、風量ファンネルが必要です。測定は互換性のあるペーン式プローブをファンネルに付けて行います。もしくは熱線式風速計とファンネルを組み合わせて測定することも可能です。

ファンネルにはさまざまなサイズがあるため、ファンネルの開口部が網の部分を完全に、しっかりと覆うものを選んでください。


アプリケーションメニューでは、以下のプローブから1つを使用します。

製品番号	名称
0635 1032	熱線式プローブ (温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1571	Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載)
0635 1572	熱線式プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9571	Bluetooth®対応 ペーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載)
0635 9572	ペーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9371	高精度Bluetooth®対応 ペーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0635 9372	高精度ペーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)

製品番号	名称
0635 9431	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0635 9432	ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1052	ドラフトチャンバープローブ (ケーブル接続式)
0560 1405	testo 405i - 熱線式風速計 (スマートフォン操作対応)



Bluetooth®対応型プローブ1本とケーブル接続式プローブ1本までつなげることができます。2つの風速計をつなげる場合は、ケーブル接続式プローブでファンネルを使用します。



## 測定の準備

1

測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：




- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- 風量単位：m<sup>3</sup>/h、cfm、l/s、m<sup>3</sup>/s
- 補正係数：1% ~ 200%



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。  
時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

### 3 操作

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

#### 測定の実行

- ✓ プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 排気口にフードをしっかりとかぶせます。フードが排気口を完全に覆うようにしてください。
- 2 測定を実行し、データを保存します。

### 3.5.7 ピトー管測定アプリケーション [Pitot Volume Flow]


ピトー管測定は、高速かつ粒子の割合が高い気流の測定に向いています。



このアプリケーションメニューにアクセスできるのは、testo 440 dPまたはBluetooth®に接続したtesto 510iに限られます。



## 測定の準備

1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：

- 形状：円形、長方形、平面
- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- 単位：mm / cm、mm<sup>2</sup> / cm<sup>2</sup>
- ピトー管係数：0.00～1.00
- 補正係数：1%～200%
- 風量単位：m<sup>3</sup>/h、cfm、l/s、m<sup>3</sup>/s



ピトー管係数はほぼ同一にし、測定の開始前に入力してください。

- プラントル型ピトー管 (0635 2045、0635 2145、0635 2345)：ピトー管係数：1.00
- I型ピトー管 (0635 2043、0635 2143、0635 2243)：ピトー管係数：0.67
- 流量マトリクス (0699 7077)：ピトー管係数：0.82


他メーカーのピトー管での因数については、取扱説明書をご覧くださいか、サプライヤーにお問い合わせください。





ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

2  でパラメータを選択し、実行します。

3  か  を押してメニューを終了します。

## 測定の実行

- ✓ プローブと測定器が正しく接続されていること。

1 アプリケーションメニューでチャンネルのパラメータを設定します。



測定ポイントからの最小距離を守ってください：

- 風上にある測定ポイントは、ダクト直径の6倍以上の距離が必要です： $Dh = 4A/U$  (A：ダクト断面積、U：ダクト周囲長)
- 風下にある測定ポイントは、ダクト直径の2倍以上の距離が必要です： $Dh = 4A/U$  (A：ダクト断面積、U：ダクト周囲長)

2 ピトー管をダクトに入れます。


3 測定を実行し、データを保存します。

### 3.5.8 K値による風量アプリケーション [K-Factor Volume Flow]

testo 440では、基準抵抗値を測ってK値を入力すると風量を算出できます。そのためtesto 440の調整作業時に排気口につなげたままにしておき、風量の変化を直接画面で確認することが可能です。




このアプリケーションメニューにアクセスできるのは、testo 440 dPまたはBluetooth®に接続したtesto 510iに限られます。





風量測定はコンポーネントのメーカーが指定した仕様を満たしていないと実施できません。この仕様にならない、メーカーもしくはサプライヤーが指示した差圧の位置を測定することになります。コンポーネント特有のK値で、差圧から数学的方程式を使って風量を特定します。

### 測定の準備

1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：


- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- K値：0.01 ~ 999.99
- K値の単位：Pa、kPa、hPa、mbar、psi、mmH<sub>2</sub>O、mmHg、inH<sub>2</sub>O、inHg、Torr
- 風量単位：m<sup>3</sup>/h、cfm、l/s、m<sup>3</sup>/s



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

2  でパラメータを選択し、実行します。

3  か  を押してメニューを終了します。

### 測定の実行

1 Testo 440を測定箇所に当てて押さえます。

2 測定した結果データを保存します。

### 3.5.9 寒暖性能アプリケーション [Heating / Cooling Load]

熱装置の寒暖性能を割り出すアプリケーションです。

アプリケーションメニューは以下のプローブから2つを使用します。

製品番号	名称
0636 9771	Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0636 9775	堅牢タイプ温湿度プローブ (+180 °Cまで、ケーブル接続式)
0636 9731	Bluetooth®対応 温湿度プローブ
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0632 1551	Bluetooth®対応 CO2プローブ (温湿度センサ搭載)
0632 1552	CO2プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0560 1605	testo 605i - 温湿度計 (スマートフォン操作対応)



2つ以上のプローブを、それぞれBluetooth®とケーブルで接続する必要があります。



## 測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：


- 吸気のプローブID
- 排気のプローブID
- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- 風量単位：m<sup>3</sup>/h、cfm、l/s、m<sup>3</sup>/s
- 風量：0.0～99999.0
- 寒暖性能の単位：kW、BTU/h





ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。

- 3  か  を押してメニューを終了します。

## 測定の実行

- ✓ 2つのプローブと測定器が正しく接続されていること。

- 1 吸気用のプローブを測定箇所となる吸気口に当てます。

- 2 排気用のプローブを測定箇所となる排気口に当てます。

- 3 吸気と排気の温湿度データ、およびそこから割り出された寒暖性能が画面に表示されます。

- 4 測定を実行し、データを保存します。

### 3.5.10 カビ発生リスク表示アプリケーション [Mold Indication]

空間のカビ発生リスクを測るアプリケーションです。

アプリケーションメニューに対応しているプローブ：

製品番号	名称
0636 9771	Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0636 9731	Bluetooth®対応 温湿度プローブ
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0632 1551	Bluetooth®対応 CO2プローブ (温湿度センサ搭載)
0632 1552	CO2プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0615 1712	堅牢タイプ気体プローブ (NTC温度センサ搭載)
0615 4611	面ファスナー式気体プローブ (NTC温度センサ搭載)
0560 1805	testo 805i - 赤外線温度計 (スマートフォン操作対応)
TE (メーカー不問)	




温度プローブ (TE、NTC、805i) ならびに湿度プローブをいずれも1つ以上、Bluetooth®とケーブルで接続することが条件です。

Bluetooth®でtesto 440に接続することができるのは、1つのプローブに限られます。

画面には、信号機にならったカビ発生リスクが表示されます。

表示	意味
緑	リスク小
黄	リスク中
赤	リスク大



### 測定の準備




- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

testo 805iで可能な設定：

- 放射率



放射率に関する詳しい説明は、testo 805iの取扱説明書をご覧ください。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

### 測定の実行

- ✓ プロープと測定器が正しく接続されていること。
- 1 測定場所で湿度を測定します。

### 3 操作

- 2 カビ発生リスクが疑われる場所の温度を測定します。
- ▶ 画面にカビ発生リスクが表示されます。
- 3 データを保存します。

#### 3.5.11 乱流度測定アプリケーション [Draft Rate]

このアプリケーションメニューでは、DIN EN 13779 または DIN EN ISO 7730 に準拠した乱流度の測定と通風の算出ができます。

測定は自動的に3分間行われます。良好な測定結果を得るための推奨事項は次のとおりです。

製品番号	名称
0554 1590	快適性測定用スタンド (規格に準じたプローブ位置指定、収納袋付属)

アプリケーションメニューに対応しているプローブ：


製品番号	名称
0628 0152	乱流度計 (ケーブル接続式)



testo 440に接続したプローブは、約3秒程度のウォームアップが必要です。測定はその後で実施してください。

画面には、信号機にならったステータス表示が現れます。

表示	意味
緑	通風率 0 ~ 20 %
黄	通風率 21 ~ 30 %
赤	通風率 31 ~ 100 %



### 測定の実行

- ✓ プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 良好な測定結果を得るため、スタントにプローブを固定します。
- 2 測定を実行し、データを保存します。

### 3.5.12 長時間測定アプリケーションの実行 [Logger Mode]


このアプリケーションメニューでは、ユーザーが指定した期間と間隔で測定データを記録することができます。

互換性のあるプローブすべてで使用可能な機能です。

同時に実行できるプローブの上限は、次のとおりです。


- 1x 温度 (TE)
- 1x Bluetooth®プローブ
- 1x ケーブル接続式プローブ





1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：

- 測定サイクル：秒
- 測定時間：時間 + 分

2  でパラメータを選択し、実行します。

3  か  を押してメニューを終了します。



最長測定時間は電池の残量、メモリの空き容量、使用するプローブによって異なります。これらの情報はコンフィギュレーションの際に表示されます。



特に長時間にわたって測定する場合、testoではマイクロUSBを使った外部電源の使用をお勧めしています。外部電源を使用することで、測定データを取得できる時間が大幅に延長します。

0554 1105 - USB電源 (ケーブル付属)



## 4 メンテナンス

### 4.1 電池の交換

- 1 バッテリーケースのカバーを開けます。



- 2 電池を交換します。入れる向きに注意してください。



異なるメーカーの電池や、使いかけの電池は使用しないでください。使いかけの電池を使用すると、電池残量が正確に測れなくなります。

- 3 バッテリーケースのカバーを閉めます。

▶ testo 440を起動できます。

### 4.2 testo 440のお手入れ方法



強力な洗剤や溶剤は使用せず、薄めた家庭用食器洗剤やせっけん水を使用してください。



接続部は常に清潔を保ち、油や汚れをためないでください。

- 1 装置を湿らせた布で綺麗にした後は、十分に乾燥させてください。

- 2 接続口に汚れがあれば、湿らせた布で清掃します。

### 4.3 校正



プローブとハンドルは、基本的に工場での校正実施証明書を付けて出荷されます。

ただし多くの使用環境では、12ヶ月ごとにハンドルを付けたプローブとtesto 440の再キャリブレーションを行うことを推奨しています。

この作業は Testo Industrial Services (TIS)、もしくは当社の認定事業者にご依頼ください。

詳しい内容については、Testoまでお問い合わせください。

### 4.4 ファームウェアアップデートの実行



testo 440の最新ファームウェア情報は、当社ウェブサイト ([www.testo.com](http://www.testo.com)) の製品ページでご確認ください。

✓ ご使用のPCにファームウェアファイルがダウンロードしてあること。

1 testo 440をマイクロUSBケーブルでコンピュータに接続します。

▶ 自動再生画面が開きます。

2 フォルダを開く [Open folder to view files] をクリックしてファイルを表示します。



▶ フォルダ画面が開きます。

- 3 画面にファームウェアファイルをドラッグします。

File Name	File Size	Type	Size
20170801	20170801	File	20170801
20170802	20170802	File	20170802
20170803	20170803	File	20170803
20170804	20170804	File	20170804
20170805	20170805	File	20170805
20170806	20170806	File	20170806
20170807	20170807	File	20170807
20170808	20170808	File	20170808
20170809	20170809	File	20170809
20170810	20170810	File	20170810
20170811	20170811	File	20170811
20170812	20170812	File	20170812
20170813	20170813	File	20170813
20170814	20170814	File	20170814
20170815	20170815	File	20170815

- 4 コピーが完了します。
- 5 testo 440とコンピュータの接続を外します。
- 6 いったんtesto 440のスイッチを切り、入れ直します。
- 7 ファームウェアが自動的にインストールされます。

## 5 テクニカルデータ

温度 (NTC)	testo 440	testo 440 dP
測定範囲	-40 ~ +150 °C	
精度 (22 °C、±1 Digit)	±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C) ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) ±0.5 % (計測値比) (その他の範囲)	
分解能	0.1 °C	
温度 (TE)	testo 440	testo 440 dP
測定範囲	-200 ~ +1370 °C	
精度 (±1 digit)	±(0.3 + 計測値の0.3 %) ±0.5 °C (cold junction)	
分解能	0.1°C	
圧力	testo 440	testo 440 dP*
測定範囲	-	-150 ~ +150 hPa

## 5 テクニカルデータ

圧力	testo 440	testo 440 dP*
精度 (22 °C、±1 Digit)		±0.05 hPa (0 ~ +1.00 hPa) ±0.2 hPa + 計測値の 1.5 % (1.01 ~ 150 hPa)
分解能		0.01 hPa

\*精度仕様はセンサのリセット直後の数値です。場所の移動や磁気を帯びた場所は、センサに影響を与えます。そのため、装置の位置決めが確実に終わるまではセンサをリセットしないようにしてください。

プローブ接続口	testo 440	testo 440 dP
熱電対 (Kタイプ) 用コネクタ		1箇所
プラグ付きケーブルプローブ用Testo Universal Connector (TUC)		1箇所
Bluetooth®プローブ	Bluetooth®プローブまたはtesto Smart Probe 1箇所	
差圧	-	+

テクニカルデータ	testo 440	testo 440 dP
使用温度	-20 ~ +50 °C	
保管温度	-20 ~ +50 °C	
Bluetooth®通信範囲 (Bluetooth®対応 最新世代型 testo 環境プローブ)	20 m (障害のない場所)	
Bluetooth®通信範囲 (Smart Probes)	3 m (障害のない場所)	
使用電池	単4マンガン乾電池×3本	
バッテリー寿命	12時間	
質量	250 g	
外形寸法	154 x 65 x 32 mm	

使用プローブ (製品番号)	名称	電池寿命*
0635 1032	熱線式プローブ (温度センサ搭載、ケーブル接続式)	8時間
0635 1572	熱線式プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)	8時間
0635 9532	ベーン式プローブ (Ø 16 mm、ケーブル接続式)	11時間
0635 9372	高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)	10時間
0635 9432	ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)	10時間
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)	12時間
0636 9775	堅牢タイプ温湿度プローブ (+180 °C まで、ケーブル接続式)	12時間
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)	12時間
0635 0551	照度プローブ	11時間
0632 1552	CO2プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)	8時間
0632 1272	CO2プローブ (ケーブル接続式)	11時間
0628 0152	乱流度計 (ケーブル接続式)	9時間
0635 1052	ドラフトチャンバープローブ (ケーブル接続式)	9時間

\* すべて気温22 °C、画面の明るさ50 %、省エネモードオン、自動オフなしの条件による

## 6 トラブルシューティング

### 6.1 Q&A

#### 6.1.1 Bluetooth®対応型プローブのLEDステータス

LEDのステータス	説明
赤く点滅	バッテリー不足
黄色く点滅	プローブが起動し、Bluetooth®の接続を試行中
緑で点滅	プローブが起動し、Bluetooth®の接続が確立

#### 6.1.2 熱線式プローブでの測定ができない

測定の前に熱線式プローブのキャップを開けてください。

### 6.2 アクセサリとスペアパーツ

#### Bluetooth®プローブ

製品番号	名称
0635 1571	Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載)
0635 9571	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載)
0635 9371	高精度Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)
0635 9431	Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)

製品番号	名称
0636 9771	Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ
0636 9731	Bluetooth®対応 温湿度プローブ
0632 1551	Bluetooth®対応 CO2プローブ (温湿度センサ搭載)
0632 1271	Bluetooth®対応 COプローブ

### ケーブル接続式プローブ

製品番号	名称
0635 1032	熱線式プローブ (温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 1572	熱線式プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9572	ペーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9372	高精度ペーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0635 9432	ペーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載、ケーブル接続式)
0636 9772	高精度温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0636 9775	堅牢タイプ温湿度プローブ (+180 °Cまで、ケーブル接続式)
0636 9732	温湿度プローブ (ケーブル接続式)
0635 0551	照度プローブ
0632 1552	CO2プローブ (温湿度センサ搭載、ケーブル接続式)
0632 1272	CO2プローブ (ケーブル接続式)
0628 0152	乱流度計 (ケーブル接続式)
0635 9532	ペーン式プローブ (Ø 16 mm、ケーブル接続式)
0635 1052	ドラフトチャンバープローブ (ケーブル接続式)

その他アクセサリについては、testo 440製品ページ  
([www.testo.com/testo440](http://www.testo.com/testo440)) をご覧ください。

## 7 各種認証

各国固有の製品認証に関する情報をご確認ください。



無線モジュールは、使用国の法令と規則に従い使用してください。使用を許可された国以外で本製品を使用することを禁じます。本製品の使用者および所有者は、必ず適用される規則と使用条件を守らなくてはなりません。また、無線の使用許可を得ていない国への転売、輸出、輸入などに伴い発生する責任は、すべて使用者および所有者が追うものとします。

Product	Mat.-No.	Date
testo 440	0560 4401	16.01.2018
testo 440dP	0560 4402	
Country	Comments	
Australia		E 1561
Canada	Containts IC: 21461-LSD4BTS25A Product IC: 6127B-0560440X IC Warnings	
Europa + EFTA	   The EU Declaration of Conformity can be found on the testo homepage <a href="http://www.testo.com">www.testo.com</a> under the product specific downloads.  EU countries: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY). EFTA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland	



Product	Mat.-No.	Date
Turkey	Approved	
Japan	 <b>204-840001</b>	
USA	Contains FCC ID: N8NLS4BTS25A Product FCC ID: WAF-0560440X FCC Warnings	
Bluetooth SIG List	Qualified Design ID	D037513
	Bluetooth radio class	Class 1
	Bluetooth company	Testo SE & Co. KGaA
Bluetooth-Module	Feature	Values
	Bluetooth®-range (Newest generation of testo climate-probes with Bluetooth®)	< 20 m (free field)
	Bluetooth®-range (Smart Probes)	< 3 m (free field)
	Bluetooth® type	S25 Series BLE module , based on TI CC2640 chip
	RF Band	2402-2480MHz
	Output power	5 dBm

### IC Warnings

This instrument complies with Part 15B of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to the following two conditions:

- (1) This instrument must not cause any harmful interference and
- (2) this instrument must be able to cope with interference, even if this has undesirable effects on operation.

Cet appareil satisfait à la partie 15B des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et
- (2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoqueraient des opérations indésirables.

### FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

### FCC warning statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may

## 7 各種認証

---

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

### Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

### Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Japan Information

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している

。





**Testo K.K.**

7th Paleana Building  
2-2-15, Shin-Yokohama,  
Kouhoku-Ku  
YOKOHAMA 222-0033

Phone: +81 45 4 76 22 88

Fax: +81 45 4 76 22 77

Email: info@testo.co.jp

www.testo.com

---

**Handling Codes**

16.05.2018 10:32:13 user:

*HU-Nr./*  
*HU no.*

2777744



*Liefer-Nr./*  
*Delivery no.*

8001917929

*Pos./*  
*item*

520

*Artikel-Nr./*  
*Article no.*

0560 4401



*BAL-Nr./*  
*IM no.*

0970 4410

*Landesversion/*  
*Country version*

*Sprache/*  
*language*

JA